

設計・施工資料

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット MEL※SNOW

融雪用温水ヒートポンプユニット 設計・施エマニュアル MUSM-60BS/60BGS



融雪用温水ヒートポンプユニット設計・施工マニュアル 目次

<u>1. 製</u>	<u>品の特長</u>	/
2. シ	ステム概要 	4
o π<		• • 6
3. 形	<u>名一覧と用途</u> 	• • 7
<u>4. シ</u>	ステム設計	
4.1 4.2	90m / 回路工法(従来ボイラー工法) と 60m / 回路工法(ヒートポンプ低温水工法) の選択融雪負荷と融雪可能面積の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· • g
4.3	温水配管における注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
4.4 4.5		· 19
4.6	降雪センサー選定、接続における注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 21
4.7	ヒートポンプユニット本体設置における注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・	• 22
	一夕・資料編	
	ポンプ出力 P — Q 線図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
5.2 5.3	能刀線凶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 23
5.4	外形図	
	《融雪用温水ヒートポンプユニット》MUSM-60BS, MUSM-60BGS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
	MUSM-60BGS+MSC-102KD, MSC-103KD・	26
5.5	電気配線図 《融雪用温水ヒートポンプユニット》MUSM-60BS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 27
	MUSM-60BGS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
F 6	MUSM-60BGS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
5.6	別売部品外形図 《バックアップヒーター》MSC-006HT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 30
	《融雪リモコン》MSC-001RC ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 31
	《防雪架台(高置台)》MSC-102KD, 《防雪架台(防雪板)》MSC-103KD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 32
	《防雪架台用化粧パネル(側面)》MSC-104DB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 33
	《防雪架台用吹込防止カバー》MSC-111SH ・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 34
	《ヒーターフード》MSC-107HH ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 35
	《複数台設置用接続コード》MSC-009CC ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 35
5.7 5.8	三菱防錆循環液 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 36
59	- 脚雪出雷力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 40
5.10)メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 41
5. 5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4141
5.	10.1 防調値環機の量の無機と構化 10.2 防錆循環液の濃度点検 10.3 防錆循環液の交換方法 ある質問 Q&A	• 42
よく	ある質問 Q&A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 43
6.故	攻障診断	
- 1c		• 45
	时工事編 	4-
7.1 7.2	据付工事説明書 < MUSM-60BS, MUSM-60BGS > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4754
	《バックアップヒーター》MSC-006HT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 54
	《防雪架台(高置台)》MSC-102KD, 《防雪架台(防雪板)》MSC-103KD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 56
	《阿当朱古用吹込めエガバー》MSC-TTTSH 《融雪リモコン》MSC-001RC《リモコンコード》MSC-008RC, MSC-010RC, MSC-012RC・	· 61
7 3	取扱説明書 < MUSM-60BS, MUSM-60BGS > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	




1. 製品の特長

空気のエネルギーでらくらく雪を融かす ヒートポンプ式の MELSNOW (ロードヒーティング用)



★ヒートポンプのよさ

どんなに寒いときでも、空気は熱エネルギーを持っています。ヒートポンプは冷媒ガスが屋外の空気の熱エネルギーをくみ取り、それを圧縮機で加圧することで冷媒を高温にし、熱交換器で融雪用の温水をつくり出します。圧縮機を回すための消費電



力よりも、屋外の空気からくみ取る熱エネルギーの方が大きいため、効率よく温水を作ることができるので、電気代がお得です。

高効率だから

省エネルギー

エコロジー 温暖化ガス(CO₂) 削減に貢献

非燃焼だから

クリーン・安心・長寿命 メンテナンスの手間も軽減

★お体も家計もらくらく

雪かきの苦労から、あなたを解放。 しかも家計にやさしい。 雪国の冬を、MELSNOW が変える。


★だんぜん省エネ

電気代がおトクな融雪用電力を使用。 CO₂の排出量も抑制、環境にも配慮。

★カンタン置き替え

すぐれた施工性。

冷媒工事不要。温水工事のみなので 他熱源からの置き替えもカンタン。 買替えのお客様にもおすすめ。





★ 60m/回路工法で融雪可能面積が約3割拡大!!

地点 工法	北海道札幌市	青森県青森市	秋田県横手市	山形県新庄市
90 m / 回路工法での 融雪可能面積	30m ²	32m ²	32m ²	26m ²
60 m / 回路工法での 融雪可能面積	40m ²	40m ²	40m ²	36m ²

- ※融雪可能面積は MELSNOW1 台、バックアップヒーター付で路盤がコンクリートアスファルト仕上げの場合です。
- ※融雪可能面積の計算は、融雪負荷と設計負荷外気温度から計算しています。詳細は9ページを参照ください。
- *90m/回路工法(従来工法)と60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)

MUSM-60BS,60BGS では路盤部分の工法(1 回路あたりの配管長)を短くすることにより、一部の地区を除き、融雪可能面積が拡大できます。これは今までより往きと戻りの温度差を小さくすることで、ヒートポンプをより低い温度の循環液を使用できるようにし、効率を上げたことによるものです。今回、今までの路盤の施工方法を 90m/ 回路工法とし、新しく設定した路盤の施工方法を 60m/ 回路工法としました。(詳細は 8 ページを参照ください。)

☆豪雪地帯でも安心して使用できる凍結防止機能を強化した MUSM-60BGS

MELSNOW にはヒートポンプユニットベース部分の凍結防止ヒーターの標準装備や別売の防雪架台の設定など防雪対策設計をしてありますが、豪雪で湿雪などの条件が重なる東北以南にはユニットの凍結対策をさらに強化した MUSM-60BGS があります。豪雪、湿雪でも十分対応できることを確認した新機種です。

★霜取りをしてから運転停止機能強化

MELSNOW が停止するとき、霜取り運転をしてから停止する機能です、これにより次の運転は霜のない状態から開始できるので、能力がそのまま発揮できます。

この機能は今まで、降雪センサーが接続されていて、降雪センサーの信号で停止するときは動作しました。 MUSM-60BS,BGSからは、降雪センサーを取付けていない場合、融雪リモコンの電源「切」で停止するとき も動作するように改良しました。

会とだわり仕様

★安全性強化

ファンのグリル部分を樹脂から金属ワイヤーに変更、サービスパネルや配管カバーなど外装部分の樹脂は全て難燃化材料に変更し、安全性が強化されました。

・ 防雪架台にヘッダー取付板同梱

別売の防雪架台(防雪板)にヘッダー取付板を同梱しました。ヘッダーをヘッダー取付板にしっかり固定することができます。


固定ボルト部分の耐食性もアップさせました。

・・ 降雪センサーによる自動運転


降雪センサー(市販品)を接続すれば雪が降れば運 転開始、雪がやめば運転停止の自動運転ができます。

★耐塩害仕様、耐重塩害仕様もご用意

海岸近くの塩害地域も使用可能です。



2. システム概要



- ※融雪システム中のヒートポンプユニット・リモコン・バックアップヒーターを製品および関連部品としてご用意。 降雪センサー・融雪パイプなどは市販品を接続しシステムを構築します。
- ※本システムは路面の融雪用温水ヒートポンプユニットです。屋根の融雪などその他の用途には使用できません。
- ※電源はお得な融雪用電力をお勧めします。(詳細は40ページを参照ください。)

3. 形名一覧と用途

MELSNOW のユニット本体は6形名あります。形名とその用途は下記を参考にしてください。

	形 名	品 名	用 途
北海道向け	MUSM-60BS	融雪用温水ヒート ポンプユニット	主に北海道でご使用ください。90m/回路工法(従来ボイラー工法)、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)ともご使用いただけます。 (一部地域では60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)は使用できません。詳細は P.10 ~ 17 の【表1】を参照ください。)
	MUSM-60BS-E	融雪用温水ヒート ポンプユニット (耐塩害仕様)	MUSM-60BS の耐塩害仕様です。 海岸地域で潮風の影響を受ける地域等で環境の状態が比較的良い場合にご使用ください。 (耐塩害仕様の詳細は 38, 39 ページを参照ください。)
	MUSM-60BS-H	融雪用温水ヒート ポンプユニット (耐重塩害仕様)	MUSM-60BS の耐重塩害仕様です。 海岸地域で潮風の影響を受ける地域等で環境の状態が悪い場合 にご使用ください。 (耐重塩害仕様の詳細は 38, 39 ページを参照ください。)
東北以南向け	MUSM-60BGS	融雪用温水ヒートポンプユニット	主に東北以南地域でご使用ください。 水分を含んだ湿雪がたくさん降っても十分性能を発揮できるよう凍結防止ヒーターを強化した機種です。 90m/回路工法(従来ボイラー工法)、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)ともご使用いただけます。(一部地域では60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)は使用できません。詳細はP.10~17の【表1】を参照ください。)
	MUSM-60BGS-E	融雪用温水ヒート ポンプユニット (耐塩害仕様)	MUSM-60BGS の耐塩害仕様です。 海岸地域で潮風の影響を受ける地域等で環境の状態が比較的良い場合にご使用ください。 (耐塩仕様の詳細は 38, 39 ページを参照ください。)
	MUSM-60BGS-H	融雪用温水ヒート ポンプユニット (耐重塩害仕様)	MUSM-60BGS の耐重塩害仕様です。 海岸地域で潮風の影響を受ける地域等で環境の状態が悪い場合 にご使用ください。 (耐重塩害の詳細は 38, 39 ページを参照ください。)

別売部品

形名	品 名	用 途
MSC-001RC	融雪リモコン	ヒートポンプユニット1台に必ず1個必要です。
MSC-102KD	防雪架台(高置台)	特別な場合を除き必ず使用してください。
MSC-103KD	防雪架台(防雪板)	特別な場合を除き必ず使用してください。 防雪架台用吹込防止カバー (正面用)が含まれています。
MSC-104DB	防雪架台用化粧パネル(側面用)	必要によりご使用ください。
MSC-105DB	防雪架台用化粧パネル(正面用)	必要によりご使用ください。
MSC-111SH	防雪架台用吹込防止カバー	必要によりご使用ください。
MSC-006HT	バックアップヒーター (2kW)	必要によりご使用ください。
MSC-107HH	ヒーターフード	バックアップヒーターを使用する場合は必要です。
MSC-008RC	リモコンコード(15m)	必ずいずれかをご使用ください。
MSC-010RC	リモコンコード(25m)] コードを切断し接続して使用した場合は保証できません。
MSC-012RC	リモコンコード(50m)	
MSC-009CC	複数台設置用接続コード	降雪センサー 1 台で複数台のヒートポンプユニットを 制御するときに使用します。
VPZ-01KX-ECO	防錆循環液(長寿命タイプ) 濃度 50%・1L	オーナー様補充用
VPZ-10KX-ECO	防錆循環液(長寿命タイプ) 濃度 50%・10L	
VPZ-18KX-ECO	防錆循環液(長寿命タイプ) 濃度 50%・18L	



4. システム設計

4.1 90m/回路工法(従来ボイラー工法)と 60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)の選択

施工方法に 90m /回路工法と 60m /回路工法があり、60m /回路工法のほうが融雪可能面積は広くなりますが、 1 回路の配管長が短くなるため回路数が増えます。また 60m /回路工法でも 90m /回路工法と融雪面積が変わらない地点もあります。このような地点は、 $P.10\sim17$ の【表 1】では融雪可能面積を 90m /工法で記載してあります。 なお、ボイラーからの熱源置き替えの場合は、配管が 90m /回路工法レベルであれば置換え可能です。

項目	90m /回路工法 (従来ボイラー工法)	60m / 回路工法 (ヒートポンプ低温水工法)
融雪可能面積	最大 32㎡程度まで(地点により異なります)※	最大 40㎡まで (地点により異なります) ※
設置可能地点	各地点どこでも設置可能	一部の地点は設置できません。
降雪センサー	遅延時間 3 時間以上設定可能な無電圧 a 接点出力品	遅延時間 5 時間以上設定可能な無電圧 a 接点出力品
温水配管制限	<90m/回路工法>	<60m/回路工法>
	面積(㎡) ~20 ~30 ~32	面積 (㎡) ~20 ~25 ~30 ~35 ~40
	回路数 2 3 4	回路数 2 3 4 5 6
	配管長 1 回路 90m 以内、全長 300m 以内	配管長 90m / 回路 1 回路 60m 以内、 工法 と同じ 全長 390m 以内
	配管種類架橋ポリエチレン管 13A遅延時間3 時間を目安とする。	配管種類 架橋ポリエチレン管 13A 遅延時間 5時間を目安とする。
	【30㎡プラン例と温水配管制限】 (90m/回路工法で30㎡融雪可能な場合)	【30㎡プラン例と温水配管制限】 (60m/回路工法でないと 30㎡融雪できない場合)
	ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット
		【40㎡プラン例と温水配管制限】
		ヒートポンプユニット
		バックアップヒーター
		ヘッダー
		1 回路 配管長 60m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内 00m以内

4.2 融雪負荷と融雪可能面積の確認

ヒートポンプ方式は外気温度により加熱能力が変化します。

ご使用になる地域によって、融雪負荷や設計負荷外気温度が違いますので、以下のように算出を行います。

(1) 融雪負荷選定

P.10~17の【表1】より、設置地域から融雪負荷を選定する。

(2) 加熱(融雪) 能力計算

P.10~17の【表1】より、設置地点から設計負荷外気温度を選定する。

<バックアップヒーターなしの場合>

外気温度に対する能力線図(P.23 5.2 項 戻水 16℃)から加熱(融雪)能力を算出する。 能力 (kW) = 0.14 ×設計負荷外気温度 + 6.7

<バックアップヒーター(2kW)を使用する場合>

上記能力 +2kW

(3) 融雪可能面積算出

· ※計算例①(旭川地区、バックアップヒーターなし、60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法))-融雪負荷:255W/㎡

設計負荷外気温度: -11℃

熱源機発生能力 =0.14 × (-11) +6.7=5.16 (kW)

融雪面積 = 5.16 ÷ 0.255 = 20.2(㎡) 小数点以下切り捨て → 20㎡まで融雪可能

– ※計算例②(札幌地区、バックアップヒーターなし、60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法))–

融雪負荷:185W/㎡ 設計負荷外気温度: -7℃

熱源機発生能力 =0.14 × (-7) +6.7=5.72 (kW)

融雪面積 = 5.72 ÷ 0.185 = 30.9(㎡) 小数点以下切り捨て→ 30㎡まで融雪可能

– ※計算例③(余市地区、バックアップヒーター 2kW、60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法))–

融雪負荷:185W/m

設計負荷外気温度: -7℃

熱源機発生能力 =0.14 × (-7) +6.7+2=7.72 (kW)

融雪面積 = 7.72 ÷ 0.185 = 41.7(㎡) 融雪可能面積はシステム上最大 40㎡までなので 40㎡

- ※計算例④(青森地区、バックアップヒーターなし、60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法))—

融雪負荷:185W/㎡ 設計負荷外気温度:-5℃

熱源機発生能力 =0.14 × (-5) +6.7=6.0 (kW)

融雪面積 = 6.0 ÷ 0.185 = 32.4(㎡) 小数点以下切り捨て→ 32㎡まで融雪可能

- ※計算例⑤(秋田県横手地区、バックアップヒーター 2kW、60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法)) -

融雪負荷:185W/㎡

設計負荷外気温度:-5℃

熱源機発生能力 =0.14 \times (-5) +6.7+2=8.0 (kW)

融雪面積 = 8.0 ÷ 0.185 = 43.2(㎡) 融雪可能面積はシステム上最大 40㎡までなので 40㎡

- ※計算例⑥(山形県新庄地区、バックアップヒーター 2kW、60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法)) -融雪負荷:220W/m

設計負荷外気温度: -5℃

熱源機発生能力 =0.14 × (-5) +6.7+2=8.0 (kW)

融雪面積 = 8.0 ÷ 0.22 = 36.4(㎡) 小数点以下切り捨て → 36㎡まで融雪可能

融雪可能面積の算出結果を P.10 ~ 17 の【表 1 】に掲載してあります。

【表 1】 ■北海道

せん。 !16 は使用でき ートポソプ(知当大工法) نٰد (回路工法 / m09 の地点は、 _ Ĭ ートポンプ(和油火工法) لذ 20m /回路工法

	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		SOLE / 回路	2		_	山彫画傾		0	\setminus		1		関当り問用値	m:
中央	## (中国					,									
	世点		コンクリー	1 1	アルト)	7	_ □ ≥	ブブ		コンクリ	一ト(アス)	アルト)	7		ング
(本) (本) <th>(Cm) (Cm) (Cm) (Am) (Am) (Am) (Am) (Am) (Am) (Am) (A</th> <th></th> <th></th> <th>-</th> <th>ドックアップ ニーターあり</th> <th>負荷</th> <th>クアップ ターなし</th> <th>バックアップ ヒーターあり</th> <th>運転時間</th> <th>tIII(</th> <th>D &</th> <th>D D</th> <th></th> <th>クアップ ターなし</th> <th>バックアップ ヒーターあり</th>	(Cm) (Cm) (Cm) (Am) (Am) (Am) (Am) (Am) (Am) (Am) (A			-	ドックアップ ニーターあり	負荷	クアップ ターなし	バックアップ ヒーターあり	運転時間	tIII(D &	D D		クアップ ターなし	バックアップ ヒーターあり
	展方部 578 -8 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	hr	W/m²	~E	"E	W/m²	~ ∐	~E	hr	W/m	~L	~L	W/m²	~E	m,
八職 599 7 800 250 23 30 19 25 100 160 35 40 20 衛間 347 -6 500 250 23 31 300 19 26 700 140 40 40 40 40 20 発布 643 -7 1100 300 19 25 350 16 22 150 140 40 40 40 20 持衛 613 -7 100 300 19 25 350 16 22 100 165 24 30 16 25 350 16 22 100 16 26 350 16 25 350 16 27 100 300 19 25 350 16 20 16 22 300 16 22 350 16 22 16 20 140 40 40 20 16	(大) (本) (大) (本) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	800	250	22	30	300	2	25	1000	185	30	40	235	23	32
(熊石 537 -6 函節 347 -6 小樽 613 -7 共和 700 -7 真知安 917 -9 毒蜡 742 -8 專成別 742 -8 專成別 742 -8 專樣 742 -8 專樣 748 -10 石労 613 -8 市區 550 -7 財産 550 -7 財産 583 -7 財産 132 -7 日本 750 -11 政別 449 -12 日本 750 -11 政別 435 -8 大羊 550 -8 大羊 550 -8 大羊 550 -6 105 -5 -5	800	250	22	30	300	19	25	1000	160	35	40	210	27	36
政策 347 6 500 250 23 31 300 19 25 350 16 22 130 140 40 40 190 功格 6848 -7 110 300 19 25 350 16 22 1300 165 34 40 215 共和 700 -7 950 300 19 25 350 16 22 1100 165 34 40 215 素能 700 -7 950 18 25 350 16 22 1150 30 40 215 機械 700 100 300 19 25 350 15 20 100 20 30 19 25 350 15 20 100 30 10 25 350 15 21 100 30 40 21 30 40 21 30 40 21 30	別部 347	750	250	23	3	300	19	26	950	140	40	40	190	30	40
余市 848 -7 1100 300 19 25 350 16 22 1300 185 30 40 235 水橋 613 -7 800 300 19 25 350 16 22 1900 165 34 40 215 共和 700 300 19 25 350 16 21 1400 210 25 36 16 21 1400 210 25 36 16 21 1400 210 25 36 16 21 1400 210 25 36 16 21 1400 210 36 26 36 16 22 1400 210 36 36 16 22 1400 210 36 36 36 16 22 1400 210 36 36 36 40 210 36 36 36 36 36 36 36 36 <th< td=""><td>余市 848 -7 小樽 613 -7 共和 700 -7 鳥越 742 -8 鳥城 742 -8 海域 753 -8 白斑 553 -10 九磯 553 -7 山澤 749 -7 白老 750 -7 白老 750 -11 韓別 449 -12 大津 750 -11 白鹭 -8 大津 550 -8 大井 550 -8 大井 550 -8 大井 550 -8 195 -5 195 -5</td><td>200</td><td>250</td><td>23</td><td>31</td><td>300</td><td>19</td><td>26</td><td>700</td><td>140</td><td>40</td><td>40</td><td>190</td><td>30</td><td>40</td></th<>	余市 848 -7 小樽 613 -7 共和 700 -7 鳥越 742 -8 鳥城 742 -8 海域 753 -8 白斑 553 -10 九磯 553 -7 山澤 749 -7 白老 750 -7 白老 750 -11 韓別 449 -12 大津 750 -11 白鹭 -8 大津 550 -8 大井 550 -8 大井 550 -8 大井 550 -8 195 -5 195 -5	200	250	23	31	300	19	26	700	140	40	40	190	30	40
小橋 613 -7 800 300 19 25 350 16 22 1000 165 34 40 215 積和 700 -9 100 300 18 25 350 16 22 1100 165 34 40 215 青棚 503 -6 700 300 18 25 350 15 21 100 25 35 40 215 青棚 503 -6 700 300 18 25 350 15 21 100 165 35 40 215 再級 723 -6 100 300 18 25 350 15 21 120 35 40 21 開機 73 -6 300 18 25 350 15 21 100 30 40 215 開機 73 40 20 15 21 100	小韓 613 -7 共和 700 -7 傅知安 917 -9 專都 742 -8 團故別 921 -11 開松內 895 -8 新磯津 748 -10 石郊 613 -8 東藤別 553 -10 市場 553 -7 132 -7 日本 449 -12 日本 750 -11 愛別 435 -8 大端 750 -11 四國 750 -8 大端 550 -8 大端 550 -8 大端 195 -5 105 -5 -5	1100	300	19	25	350	16	22	1300	185	30	40	235	24	32
#報酬	共和 700 -7 海都 917 -9 毒都 742 -8 喜太別 921 -11 黒松内 895 -8 事職 748 -10 石游 613 -8 東藤島松内 613 -8 市場 553 -10 江港 553 -7 田崎 73 -7 日本小牧 750 -11 藍別 435 -8 大端 550 -8 大端 550 -8 大端 550 -8 195 -5	800	300	19	25	350	16	22	1000	165	34	40	215	78	35
関数数 917 -9 1200 300 18 24 350 15 21 1400 210 25 35 26 轉載 503 -6 700 300 19 26 350 15 20 165 35 20 215 轉数別 723 -1 1200 300 17 23 350 14 20 1400 255 20 28 305 積田 753 -8 1150 300 17 23 350 15 21 1350 185 30 40 235 前標 753 -8 1150 300 17 23 350 15 21 1350 185 30 40 235 40 235 有限 553 -10 300 17 24 350 15 21 100 135 40 235 有機 553 -10 20	(東西) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京	920	300	19	25	350	16	22	1150	165	34	40	215	26	35
毒糖 553 6 700 300 19 26 350 16 22 900 165 35 40 215 糖糖 513 6 700 300 17 25 350 16 25 900 165 25 30 40 235 無機的 921 -11 1200 300 18 25 350 15 21 1300 30 40 23 40 235 新橋 73 -8 1150 300 17 24 350 15 20 1400 255 20 20 185 30 40 235 新橋 53 -10 1000 300 17 24 350 15 20 185 30 40 235 有機 53 -10 750 300 17 24 350 15 20 180 30 40 235 有機 </td <td>寿都 503 -6 蘭越 742 -8 粵茂別 921 -11 黑松內 895 -8 新篠津 748 -10 石狩 613 -8 問庭島松 553 -10 北處 550 -7 調 583 -7 出港 316 -4 古小牧 132 -7 白老 750 -11 盛別 435 -8 大岸 550 -8 大岸 550 -8 195 -5</td> <td>1200</td> <td>300</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>350</td> <td>15</td> <td>21</td> <td>1400</td> <td>210</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>260</td> <td>20</td> <td>28</td>	寿都 503 -6 蘭越 742 -8 粵茂別 921 -11 黑松內 895 -8 新篠津 748 -10 石狩 613 -8 問庭島松 553 -10 北處 550 -7 調 583 -7 出港 316 -4 古小牧 132 -7 白老 750 -11 盛別 435 -8 大岸 550 -8 大岸 550 -8 195 -5	1200	300	18	24	350	15	21	1400	210	25	35	260	20	28
職職 742 8 1000 300 18 25 350 15 120 185 30 40 235 無效的 895 81 170 300 18 25 350 14 20 185 30 40 235 無数分 895 8 1150 300 18 25 350 14 20 185 30 40 235 有機 753 8 1000 300 17 24 350 15 20 1200 185 30 40 235 有機 553 -10 1000 300 17 24 350 15 20 120 23 30 40 235 有機 553 -7 800 250 22 30 19 25 20 185 30 40 235 有機 550 20 20 20 20 20 20 <td>蘭越 742 -8 喜茂別 921 -11 黒松內 895 -8 新篠津 753 -8 新篠津 748 -10 石労 613 -8 南庭島松 553 -10 北原 550 -7 諸 583 -7 西州牧 132 -7 日老小牧 132 -7 白老 750 -11 韓別 435 -8 大洋 550 -8 大洋 550 -8 195 -5</td> <td>700</td> <td>300</td> <td>19</td> <td>26</td> <td>350</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>006</td> <td>165</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>215</td> <td>27</td> <td>36</td>	蘭越 742 -8 喜茂別 921 -11 黒松內 895 -8 新篠津 753 -8 新篠津 748 -10 石労 613 -8 南庭島松 553 -10 北原 550 -7 諸 583 -7 西州牧 132 -7 日老小牧 132 -7 白老 750 -11 韓別 435 -8 大洋 550 -8 大洋 550 -8 195 -5	700	300	19	26	350	16	22	006	165	35	40	215	27	36
農政別 921 -11 1200 300 17 23 350 14 20 1400 255 20 28 305 無松內 895 -8 1150 300 18 25 350 15 120 185 30 40 235 事業 753 -8 1000 300 18 25 350 15 21 1350 185 30 40 235 百万 613 -8 100 300 17 24 350 15 21 1200 185 30 40 235 百万 50 10 25 30 17 24 350 15 20 185 30 40 235 百万 50 20 25 30 17 24 350 15 25 30 40 23 30 40 23 50 608 70 25 30 <td>喜茂別 921 -11 黒松内 895 -8 寄藤津 753 -8 新藤津 748 -10 石游 613 -8 馬庭島松 553 -10 北幌 550 -7 二井 316 -4 西川水 132 -7 日老 750 -11 受別 435 -8 大岸 550 -8 大岸 550 -8 195 -5</td> <td>1000</td> <td>300</td> <td>18</td> <td>25</td> <td>350</td> <td>15</td> <td>21</td> <td>1200</td> <td>185</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>235</td> <td>23</td> <td>32</td>	喜茂別 921 -11 黒松内 895 -8 寄藤津 753 -8 新藤津 748 -10 石游 613 -8 馬庭島松 553 -10 北幌 550 -7 二井 316 -4 西川水 132 -7 日老 750 -11 受別 435 -8 大岸 550 -8 大岸 550 -8 195 -5	1000	300	18	25	350	15	21	1200	185	30	40	235	23	32
無松内 895 8 1150 300 18 25 350 15 21 1350 185 30 40 235 新職業 753 8 1150 300 18 25 350 15 21 1200 30 40 235 有機業 78 -10 1000 300 17 24 350 15 21 1200 33 40 235 石材 553 -10 750 300 17 24 350 15 20 180 23 31 28 30 40 235 有機 550 7 750 250 22 30 19 25 950 185 30 40 235 有機 550 7 750 250 22 30 19 25 950 185 30 40 235 市場 53 449 450 250 22	 無松内 等額 等額 有田 753 8 748 10 石坊 613 8 10 10 10 10 10 11 279 8 11 279 8 750 11 279 8 750 11 279 8 750 11 279 8 270 8 8 9 9	1200	300	17	23	350	14	20	1400	255	20	28	305	16	23
専用 753 -8 1000 300 18 25 350 15 21 1200 185 30 40 235 新衛業 748 -10 1000 300 17 24 350 15 20 1200 230 23 31 280 新藤書歌 748 -10 1000 300 17 24 350 15 20 1200 230 23 31 280 新藤島歌 553 -10 750 250 22 30 15 25 1000 185 30 40 235 新 553 -7 800 250 22 30 19 25 1000 160 35 40 235 新 53 -7 800 250 22 30 19 25 100 160 35 40 210 計學 -7 80 20 20 20	原田 753 -8 新篠津 748 -10 石坊 613 -8 東島 553 -10 木崎 553 -7 第 583 -7 江洋 316 -4 西山水 132 -7 日本 750 -11 愛別 435 -8 大端 750 -11 空別 435 -8 大端 550 -8 本端 195 -5 日章 700 -11	1150	300	18	25	350	15	21	1350	185	30	40	235	23	32
新儀職 748 -10 1000 300 17 24 350 15 20 1200 230 23 31 280 百分 613 8 800 300 18 25 30 15 20 1000 185 30 40 235 中橋 55 -10 750 300 17 24 350 15 20 950 230 23 30 23 30 23 30 30 19 25 950 185 30 40 235 30 30 10 25 30 40 235 30 30 10 25 30 30 30 10 25 30 30 10 25 30 40 235 40 235 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	新篠津 748 -10 石労 613 -8 恵庭島松 553 -10 札幌 550 -7 調 583 -7 江港 316 -4 西州收 132 -7 日本 750 -11 愛別 435 -8 大岸 550 -8 大岸 550 -8 四草 700 -11	1000	300	18	25	350	15	21	1200	185	30	40	235	23	32
石分 613 -8 800 300 18 25 350 15 21 1000 185 30 40 235 地震 553 -10 750 300 17 24 350 15 20 950 230 23 31 280 地震 550 -7 750 200 12 350 15 20 950 185 30 40 235 1 560 668 -7 800 250 22 30 10 25 100 16 35 40 235 30 1 43 -4 450 250 22 30 300 10 25 100 16 35 40 235 1 43 -4 450 250 22 30 10 25 100 16 25 40 21 20 1 2 2 30 <	石狩 613 -8 恵庭島松 553 -10 札幌 550 -7 鶏 583 -7 江差 316 -4 西川牧 132 -7 日老 279 -8 大洋 550 -8 大洋 550 -8 山戸 400 -11	1000	300	17	24	350	15	20	1200	230	23	31	280	18	26
趣庭動松 553 -10 750 300 17 24 350 15 20 950 230 23 31 280 札幌 550 -7 750 250 22 30 19 25 950 185 30 40 235 第 56 -7 800 250 22 30 19 25 100 160 35 40 210 工業 58 -7 800 250 22 30 300 19 25 100 160 35 40 210 工業 58 -7 800 250 22 30 300 10 25 100 160 35 40 210 五小 40 250 250 22 30 300 10 25 450 18 25 400 185 五十 40 25 30 30 12 30	制度 制度 制度 制度 制度 制度 制度 制度	800	300	18	25	350	15	21	1000	185	30	40	235	23	32
札幌 550 -7 750 250 22 30 30 19 25 950 185 30 40 235 40 235 第 今金 608 -7 800 250 22 30 300 19 25 100 160 35 40 210 1元春 583 -7 800 250 22 30 300 19 25 100 160 35 40 210 1元春 583 -7 800 250 22 30 30 10 25 100 160 35 40 210 1元月 440 450 250 25 30 30 18 25 450 185 40 235 1元春 450 250 25 30 30 18 25 450 185 30 40 235 1元春 450 25 20 20 <td>札幌 550 -7 第 583 -7 江洋 316 -4 村地 132 -7 日老 279 -8 大浦 750 -11 砂湖 435 -8 大津 550 -8 口声 700 -11</td> <td>750</td> <td>300</td> <td>17</td> <td>24</td> <td>350</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>950</td> <td>230</td> <td>23</td> <td>31</td> <td>280</td> <td>18</td> <td>26</td>	札幌 550 -7 第 583 -7 江洋 316 -4 村地 132 -7 日老 279 -8 大浦 750 -11 砂湖 435 -8 大津 550 -8 口声 700 -11	750	300	17	24	350	15	20	950	230	23	31	280	18	26
今金 608 -7 800 250 25 30 300 19 25 1000 160 35 40 210 期 583 -7 800 250 22 30 300 19 25 100 160 35 40 210 江港 316 -4 450 250 250 22 30 30 10 25 100 160 35 40 210 地域 449 -12 600 250 250 22 30 30 16 25 450 185 40 210 古地女 132 -7 250 250 250 25 30 30 15 450 40 25 -7	等金 608 -7 調 583 -7 江差 316 -4 時期 449 -12 古小枚 132 -7 白老 279 -8 大満 750 -11 整別 435 -8 大輔 550 -8 四章 700 -11	750	250	22	30	300	19	25	950	185	30	40	235	24	32
職 583 -7 800 250 22 30 19 25 1000 160 35 40 210 210 江港 316 44 450 250 22 300 20 20 27 650 135 40 210 40 185 市地村 132 -7 600 250 22 300 16 23 450 185 40 210 -7 -	 調 三流 三流 316 44 449 -12 古小枚 132 -7 日老 279 -8 大端 750 -11 279 -8 大端 750 -11 11 195 -5 195 -5 	800	250	22	30	300	19	25	1000	160	35	40	210	27	36
江差 316 44 450 250 24 320 20 27 650 135 40 40 40 185 40	江帯 316 -4 穂別 449 -12 古小牧 132 -7 白老 279 -8 大浦 750 -11 1 韓別 435 -8 大岸 550 -8 田戸 490 -1	800	250	22	30	300	19	25	1000	160	35	40	210	27	36
も利 449 -12 600 250 28 300 16 23 —	語別 449 -12 古小枝 132 -7 日老 279 -8 大端 750 -11 1 韓別 435 -8 大端 550 -8 白國 195 -5 日國 195 -5	450	250	24	32	300	20	27	650	135	40	40	185	33	40
世小牧 132 -7 250 250 20 300 19 25 450 185 30 40 235 450 235 450 185 30 450 235 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 <	古小枚 132 -7 日卷 279 -8 大離 750 -11 1 聲別 435 -8 大岸 550 -8 田戸 495 -5	009	250	20	28	300	16	23		I	I		I	I	I
白老 279 -8 400 250 22 30 18 25 600 18 30 40 235 <	日老 279 -8 大離 750 -11 1 鷲別 435 -8 大岸 550 -8 日宮 795 -5	250	250	22	30	300	19	25	450	185	30	40	235	24	32
大道 750 -11 1000 250 28 300 17 23	大道 750 -11 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	400	250	22	30	300	18	25	009	185	30	40	235	23	32
登別 435 -8 600 250 22 30 18 25 800 18 30 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 <td>登別 435 -8 大岸 550 -8 重量 195 -5</td> <td>1000</td> <td>250</td> <td>20</td> <td>28</td> <td>300</td> <td>17</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>I</td>	登別 435 -8 大岸 550 -8 重量 195 -5	1000	250	20	28	300	17	23	1	I	I	I	I	I	I
大学 550 -8 750 250 22 30 18 25 950 18 30 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40 235 40	大岸 550 -8 室蘭 195 -5	009	250	22	30	300	18	25	800	185	30	40	235	23	32
室職 195 -5 300 25 300 20 26 50 140 40 40 40 190 190 190	室蘭 195 -5 ロ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ	750	250	22	30	300	18	25	950	185	30	40	235	23	32
日高 490 -11 650 300 17 23 350 14 20 850 255 20 20 28 305 306 450 16 25 450 16 25 450 16 25 450 16 25 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 20 20 21 20	11 11 11 11 11 11 11 1	300	250	24	32	300	20	26	500	140	40	40	190	31	40
165 -7 250 300 19 25 350 16 22 450 165 34 40 215 400 -10 550 300 17 24 350 15 20 750 230 23 31 280 139 -6 250 300 19 26 350 16 35 45 165 35 40 215	1001	059	300	17	23	350	14	20	820	255	20	28	305	16	23
400 -10 550 300 17 24 350 16 22 450 165 35 31 280 215 2 450 175 25 35 31 280 215 2 450 175 2 450 175 2 450 175 2 450 175 2 450 2 15	165 -7	250	300	19	25	350	16	22	450	165	34	40	215	26	35
139 -6 250 300 19 26 350 16 22 450 165 35 40 215	400 -10	550	300	17	24	350	15	20	750	230	23	31	280	18	26
	1396	250	300	19	26	350	16	22	450	165	35	40	215	27	36

年間降雪量は、気象庁の平年値データより出典

■北海道

Чл	П
컌	
裃	ļ
$\stackrel{\sim}{=}$	
Τ	

■北海道					- 1	- 1`	 - -	- 1				į	調解雪		HH I	直データよ	の出無
					■ / wos	\sim 1	(京米ドイレー)		ლ		79	四回	ı I		(大二) [2]		ımı'
		中間	設計負荷		コンクリート(アス		ファルト)	7	ンターロッキング	ング		コンクリー	ート(アスフ	アルト)	/ / ン	ターロッキン	ブブ
 	是		外気温度	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり
		UJ UJ	Ų	hr	W/m²	ĩL	Ľ	W/m²	ĨL.	ĵ.	hr	W/m	Ĩ.	ĵ.	W/m	ĵ.	ď
網走支庁	雄式	422	-10	009	300	17	24	350	15	20	800	255	20	28	305	17	23
	西興部	573	-12	750	300	16	23	350	14	20	ı	ı	I		ı	I	ı
	紋別	426	o o	009	300	18	24	350	15	21	800	230	23	32	280	19	26
	川興	617	-12	850	300	16	23	350	14	20	1	ı	I	ı	ı	1	ı
	遠軽	534	-12	750	300	16	23	350	14	20	ı	ı	I	ı	ı	1	ı
	網走	337	တု	200	300	18	24	350	15	21	700	230	23	32	280	19	26
	佐呂間	518	-13	700	300	16	22	350	13	19		ı	I		ı		ı
	留乙瀠	473	-13	029	300	16	22	350	13	19				I			
	津別	503	-12	700	300	16	23	350	14	20	1	ı			1	1	
	小岡田	257	-10	750	300	17	24	350	15	20	950	230	23	31	280	200	26
	が開	574	-	750	300	17	23	350	14	20	920	255	20	28	305	16	23
	北見	390	-12	250	300	16	23	350	14	20	I	ı	I	I	ı	I	
	口海	546	-12	750	300	16	23	350	14	20	1	1	1	1		1	1
根室支庁	中標津	428	-11	009	300	17	23	320	14	20	800	255	20	28	305	16	23
	別無	306	_	450	300	17	23	350	14	20	650	255	20	28	305	16	23
	軍不	333	-10	200	300	17	24	350	15	20	700	230	23	31	280	3	26
	根室	203	φ	300	300	18	25	350	15	21	200	185	30	40	235	23	32
十勝支庁	陸別	369	-15	200	300	15	22	350	13	18	I	I	I	ı	ı	I	I
	ぬかひら源泉郷	424	-14	009	300	15	22	350	13	19	I	ı	I	ı	ı	1	
	上十幅	369	-11	200	300	17	23	350	14	20	I	ı	I		ı	I	ı
	新得	220	-10	750	300	17	24	350	15	20	950	230	23	31	280	18	26
	本別	277	-12	400	300	16	23	350	14	20	1	ı	1		1	ı	1
	址 本	402	-12	250	300	16	23	350	14	20	1	ı	1		ı	ı	1
	部広	185		300	300	17	23	350	14	20	200	255	20	28	305	16	23
	階無	303	-	450	300	17	23	350	14	20	029	255	20	28	305	16	23
	上札內	276	-12	800	300	16	23	350	14	20							
	大陸	640	-12	820	300	16	23	350	14	20	1	ı	I		ı		ı
	広尾	392	φ	550	350	15	21	400	13	18	750	300	18	25	350	15	21
釧路支庁	三	457	-13	029	300	16	22	350	13	19	I	ı	I	ı	ı	I	ı
	阿寒湖畔	513	-14	700	300	15	22	350	13	19	1	ı	ı	I	I	1	
	茶	348	-12	200	300	16	23	350	14	20	I	ı	I		I	I	ı
	鶴居	345		200	300	17	23	350	14	20	700	255	20	28	305	16	23
	中徹別	341	-12	200	300	16	23	350	14	20	1	ı	ı		ı		ı
	田	372	-10	220	300	17	24	350	15	20	750	230	23	31	280	200	26
	釧路	148	ο̈́	250	300	2	24	350	15	21	450	210	25	35	260	20	28
	口糠	312	-10	450	300	17	24	350	15	20	650	230	23	31	280	20	26

※60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法)が「-」の地点は、60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法)は使用できません。

1995 1995	東北部力			-			;	_ [·	1				[と国証明を		1914年	ر ا ا	以出り
大型 中国			_			80m/回		米ボイレー	上法) 闘雪	雪可能面積)9)M / 回超]	法 (ヒー)	、ボンブ供温	水上活)	雪り能画	JIM'
中華 中華 PASSER 無難時間 主義監督 HATE 大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田				設計負荷		ンソ	$\overline{}$	•	\mathcal{Y}	_ □ ≥	ング		ンソ	一ト(アスフ		\vee	 - 	ノブ
Cm C hr W/M n M/M n m M/M n M/M n M/M n M/M M M M M/M M M M		西近			運転時間		バックアップ ヒーターなし	クアッターあ	町	50	クアッターあ	転時	雪負荷	クアップ ターなし	クアッターあ	画	クアップ ターなし	クアッターあ
大間 210 4 300 250 24 30 25 24 35 40 25 24 32 30 20 26 50 185 33 40 235 26 砂方 40 550 24 32 300 20 26 33 40 235 25 砂方 445 44 600 250 24 32 300 20 27 900 185 33 40 235 26 取削 509 44 400 250 24 32 300 20 27 900 185 33 40 235 26 取削 509 50 250 24 32 300 20 27 900 185 33 40 235 26 14 411 5 550 250 24 32 30 20 20 26 170 185			E)	, U	hr	W/m	Æ	Œ	W/m	Ţ	Œ	hr	I \	m,	m,	W/m	~E	Ľ
中之 431 -5 650 256 24 32 300 20 850 185 33 40 235 25 職所 555 4 70 256 24 32 300 20 185 33 40 235 25 職所 309 4 600 250 24 32 300 20 185 33 40 235 26 延期 700 550 24 32 300 20 26 175 185 33 40 235 26 44 600 250 24 32 300 20 26 100 185 33 40 235 26 44 600 250 24 32 300 20 26 70 185 33 40 235 26 44 600 250 24 32 300 20 26 70	二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	大誾	210	4	300	250	24	32	300	20	27	200			40	235		34
		C C	491	Ϋ́	650	250	24	32	300	20	26	850			40	235		34
機計 445 44 600 250 24 32 30 20 27 600 185 33 40 235 26 時中間 411 -5 550 250 24 32 300 20 26 100 185 33 40 235 26 大村田 411 -5 550 250 24 32 300 20 26 100 185 33 40 235 26 大村田 411 -5 550 24 32 300 20 26 100 185 33 40 235 26 大村田 411 -5 550 24 32 30 20 26 100 185 33		脇野沢	555	4	700	250	24	32	300	20	27	006			40	235		34
瀬帯 309 4 400 250 24 32 300 20 27 600 185 33 40 235 26 戦前 729 6 600 6 800 250 24 32 300 20 26 1750 185 33 40 235 25 中利田 411 -5 550 250 250 24 32 300 20 26 750 185 31 40 235 25 月間 411 -5 550 250 250 24 32 300 20 26 750 185 31 40 235 25 51 30 20 20 25 24 32 300 20 25 25 24 32 300 20 26 700 185 32 40 235 25 25 5012024323020		鰺ケ沢	445	4	009	250	24	32	300	20	27	800			40	235		34
弘前 729 -5 950 25 34 32 300 20 26 1150 185 32 40 235 25 破予機 600 660 66 800 250 24 32 300 20 26 1150 185 31 40 235 24 城市 500 40 350 250 24 32 300 20 70 185 33 40 235 24 501 450 250 24 32 300 20 26 100 185 33 40 235 26 501 450 250 24 32 300 20 26 700 185 33 40 235 26 502 450 250 24 32 300 20 26 700 185 33 40 235 26 503 403 26 26		無账	309	4	400	250	24	32	300	20	27	009			40	235		34
較下間 600 -6 800 250 23 31 300 19 26 1000 185 31 40 28 31 40 28 40 235 24 40 28 40 28 40 28 40 28 40 28 28 40 28 30 20 26 750 185 32 40 235 25 28 28 40 28 30 20 26 750 185 32 40 28 25 28 28 30 20 26 750 185 32 40 28 20 20 26 750 185 32 40 28 20 </td <th></th> <td>弘前</td> <td>729</td> <td>Ų,</td> <td>950</td> <td>250</td> <td>24</td> <td>32</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>76</td> <td>1150</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>235</td> <td></td> <td>34</td>		弘前	729	Ų,	950	250	24	32	300	20	76	1150			40	235		34
中和田 411 -5 550 250 24 32 300 20 26 750 185 32 40 235 26 八声 338 -4 550 250 24 32 300 20 26 750 185 33 40 235 26 月月 368 -5 500 250 24 32 300 20 26 185 33 40 235 26 今別 503 -4 650 250 24 32 300 20 26 185 33 40 235 26 分別 503 24 32 300 20 26 26 36 40 23 30 20 26 26 33 40 23 30 財間 503 44 550 250 24 32 300 20 26 950 185 32 40		碇ケ関	009	φ	800	250	23		300	19	26	1000			40	235		33
八声 239 4 350 250 24 32 300 20 27 550 185 32 40 235 26 青森 368 -5 500 250 24 32 300 20 26 700 185 32 40 235 26 青瀬 503 -5 500 250 24 32 300 20 26 700 185 32 40 235 26 野川崎 563 -5 500 250 24 32 300 20 26 950 185 32 40 235 26 野川崎 567 -5 550 24 32 300 20 27 700 185 32 40 235 26 東村 516 550 250 24 32 300 20 27 700 185 32 40 235 26 <tr< td=""><th></th><td>十和田</td><td>411</td><td>Ų.</td><td>550</td><td>250</td><td>24</td><td></td><td>300</td><td>20</td><td>26</td><td>750</td><td></td><td></td><td>40</td><td>235</td><td></td><td>34</td></tr<>		十和田	411	Ų.	550	250	24		300	20	26	750			40	235		34
三声 368 -5 500 25 24 32 30 20 26 700 185 32 40 235 25 青素 630 -5 800 25 24 32 300 20 26 100 185 32 40 235 25 参別 50 -4 650 24 32 300 20 26 100 185 32 40 235 25 軟田 50 -4 650 25 24 30 20 26 950 185 32 40 23 30 20 20 20 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 <th></th> <td></td> <td>239</td> <td>4</td> <td>350</td> <td>250</td> <td>24</td> <td></td> <td>300</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>235</td> <td></td> <td>34</td>			239	4	350	250	24		300	20	27	250			40	235		34
青森 630 -5 800 25 24 32 300 20 20 20 100 185 32 40 235 25 专別 503 44 650 250 24 32 300 20 27 850 185 33 40 235 25 政力 1423 -1 1800 350 24 30 20 20 27 850 185 33 40 235 25 校田 563 -1 1800 250 25 24 30 20 20 27 100 185 33 40 235 25 校田 363 -3 30 20 20 27 100 185 33 40 235 25 本村 37 26 27 30 20 27 40 235 40 235 25 市村 36 26			368	-5	200	250	24		300	20	26	700			40	235		34
会別 503 44 650 24 32 300 20 27 850 185 33 40 235 26 西州順 567 -5 750 24 32 300 20 26 950 185 33 40 235 26 政田 567 -5 750 250 24 32 400 275 18 32 40 235 26 秋田 363 -3 50 250 25 24 32 300 20 27 700 185 33 40 235 26 被抗 51 25 25 24 32 300 20 27 700 185 33 40 235 25 被抗 51 25 25 24 32 300 20 27 400 185 32 40 235 25 競別 36 26		禁	630	-5	800	250	24	32	300	20	26	1000			40	235		34
政制順 567 -5 750 250 24 32 300 20 26 950 185 32 40 235 25 軟円 1423 -11 1800 350 14 20 400 12 700 275 18 26 325 15 軟田 363 -3 500 250 25 33 300 20 27 700 185 33 40 235 25 軟田 364 -5 650 250 25 33 300 20 27 700 185 33 40 235 26 本井 33 450 250 24 32 300 20 27 650 185 32 26 27 40 235 25 25 本井 33 40 25 24 32 300 20 20 170 185 32 40 235 <th></th> <td>今別</td> <td>503</td> <td>4</td> <td>650</td> <td>250</td> <td>24</td> <td>32</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>850</td> <td></td> <td>33</td> <td>40</td> <td>235</td> <td></td> <td>34</td>		今別	503	4	650	250	24	32	300	20	27	850		33	40	235		34
較大湯 1423 -11 1800 350 14 20 400 17 2000 275 18 26 325 15 秋田 363 -3 50 20		五所川原	292	<u>ئ</u>	750	250	24	32	300	20	26	950		32	40	235		34
秋田 363 -36 50 25 33 300 20 27 70 185 33 40 25 36 26 24 32 300 20 27 70 185 33 40 235 26 24 32 300 20 26 28 30 20 26 850 26 250 25 24 32 40 23 40 235 26 27 44 32 40 235 26 27 44 32 40 28 30 20 20 20 26 27 650 185 33 40 23 26 27 40 23 26 27 40 23 26 27 40 23 26 27 40 23 27 26 100 20 27 40 23 24 25 26 27 27 100 100 20 20 <th></th> <td>酸ケ湯</td> <td>1423</td> <td>- 1</td> <td>1800</td> <td>350</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>400</td> <td>12</td> <td>17</td> <td>2000</td> <td></td> <td>18</td> <td>26</td> <td>325</td> <td></td> <td>22</td>		酸ケ湯	1423	- 1	1800	350	14	20	400	12	17	2000		18	26	325		22
(H) 516 650 250 24 32 300 20 26 850 185 32 40 235 26 337 -3 450 250 24 32 300 20 27 650 185 33 40 235 26 438 -4 500 250 24 32 300 20 27 700 185 33 40 235 26 610 -6 800 250 24 32 300 20 27 700 185 33 40 235 26 410 -6 800 250 24 32 300 20 27 700 185 34 235 26 422 -7 50 26 27 750 185 34 275 27 422 -5 25 26 1050 27 750 185 32 40 </td <th>秋田県</th> <td>秋田</td> <td>363</td> <td>-3</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>25</td> <td>33</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>700</td> <td></td> <td>33</td> <td>40</td> <td>235</td> <td></td> <td>35</td>	秋田県	秋田	363	-3	200	250	25	33	300	20	27	700		33	40	235		35
(H) 337 -3 450 25 33 300 20 27 650 185 33 40 235 26 (H) 734 -5 950 25 24 32 300 20 26 1150 185 33 40 235 26 410 56 20 25 24 32 300 20 27 700 185 33 40 235 26 610 610 620 250 22 31 300 19 26 100 185 31 40 235 26 834 640 250 26 350 16 26 1750 185 32 20 20 22 120 225 24 275 24 854 656 25 250 24 32 300 20 26 150 185 32 40 235 25 <		鷹無	516	<u>-</u> 2	029	250	24	32	300	20	26	850		32	40	235		34
(H) 734 -5 950 250 24 32 30 20 20 20 1150 185 32 40 235 25 368 -4 500 250 24 32 300 20 27 700 185 33 40 235 26 610 -6 800 250 23 31 300 19 26 100 185 31 40 235 24 422 -6 1050 250 24 32 300 20 27 750 185 32 40 235 24 422 -4 550 25 24 32 300 20 27 750 185 32 40 235 26 586 -5 25 24 32 30 20 26 32 40 235 25 777 -5 1000 25 24		本群	337	Υ_	450	250	25	33	300	20	27	650		33	40	235		35
368 -4 500 250 24 32 300 20 27 700 185 33 40 235 24 610 -6 800 250 23 31 300 19 26 1000 185 31 40 235 24 422 -6 1050 300 19 26 1250 225 26 34 275 24 422 -4 550 250 24 32 300 20 27 1250 185 33 40 235 26 656 -5 850 24 32 300 20 26 1650 185 32 40 235 25 586 -5 1000 250 24 32 300 20 26 120 185 32 40 235 25 644 -4 850 25 24 32 30 2		湯沢 (秋田)	734	<u>-</u> 2	950	250	24	32	300	20	26	1150		32	40	235		34
610 -6 800 250 23 31 300 19 26 1000 185 31 40 235 24 834 -6 1050 300 26 350 16 22 1250 225 26 34 275 21 422 -4 550 250 24 32 300 20 27 750 185 32 40 235 26 656 -5 850 25 24 32 300 20 26 950 185 32 40 235 25 777 -5 1000 250 24 32 300 20 26 950 185 32 40 235 25 645 -4 850 25 24 32 30 20 25 40 235 25 844 -5 1150 125 35 16 16 25 </td <th></th> <td>能代</td> <td>368</td> <td>4-</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>24</td> <td>32</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>700</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>235</td> <td></td> <td>34</td>		能代	368	4-	200	250	24	32	300	20	27	700			40	235		34
834 -6 1050 300 19 26 350 16 22 1250 225 24 27 28 27 27 185 28 34 275 21 422 -4 550 24 32 300 20 27 750 185 33 40 235 26 586 -5 750 25 24 32 300 20 26 120 185 32 40 235 25 777 -5 1000 250 24 32 300 20 26 120 185 32 40 235 25 645 -4 850 25 24 32 300 20 27 1050 185 33 40 235 25 845 -4 850 25 350 26 350 165 32 40 235 26 891 -6 <th></th> <td>鹿角</td> <td>610</td> <td>9</td> <td>800</td> <td>250</td> <td>23</td> <td></td> <td>300</td> <td>19</td> <td>26</td> <td>1000</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>235</td> <td></td> <td>33</td>		鹿角	610	9	800	250	23		300	19	26	1000			40	235		33
422 -4 550 250 24 32 300 20 27 750 185 33 40 235 26 656 -5 850 250 24 32 300 20 26 1050 185 32 40 235 25 777 -5 1000 250 24 32 300 20 26 1050 185 32 40 235 25 645 -4 850 250 24 32 300 20 26 1050 185 33 40 235 25 845 -4 850 25 24 32 1050 185 33 40 235 26 891 -6 1150 300 16 25 1350 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 </td <th></th> <td>阿仁命</td> <td>834</td> <td>9</td> <td>1050</td> <td>300</td> <td>19</td> <td></td> <td>350</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>1250</td> <td></td> <td></td> <td>34</td> <td>275</td> <td></td> <td>28</td>		阿仁命	834	9	1050	300	19		350	16	22	1250			34	275		28
656-5850243230020261050185324023525586-57502524323002026950185324023525777-51000250243230020261050185324023525645-4850252435162516253427521891-61150300192635016221350223427521		五城目	422	4	220	250	24		300	20	27	750			40	235		34
586-575025624323002026950185324023525777-51000250243230020271050185324023525645-485025243230020271050185334023526891-61150300192635016221350225263427521		角館	959	<u>-</u> 2	850	250	24		300	20	26	1050			40	235		34
777-51000250243230020261200185324023525645-485025243530020271050185334023526891-61150300192635016251350225263427521		大正寺	286	Ϋ́	750	250	24		300	20	26	950			40	235		34
645 -4 850 24 32 300 20 27 1050 185 33 40 235 26 891 -6 1150 300 19 26 350 16 22 1350 225 26 34 275 21		横手	777	٠Ĺ	1000	250	24		300	20	26	1200			40	235		34
891 -6 1150 300 19 26 350 16 22 1350 225 26 34 275 21		大島	645	4	820	250	24	32	300	20	27	1050			40	235		34
		湯の岱	891	9	1150	300	19	26	350	16	22	1350			34	275	21	28

年間降雪量は、気象庁の平年値データより出曲

Ц
Ż
7
H

■東北地方					<u>}□/ m06</u>	(学) 光二路回	辞来ボイルー)9	-	年間降雪量工法(アート	量は、気象トポンプ低温	気象庁の平年値デア低温水(ボ) 融雪	(値データよい雪回能面積	こり出典
		年間	設計負荷		1	K	7	,	1+	ング		ンクノ	ート(アスフ	771/7	1	1 1 1	ング
1	- [[外河温度	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり
		cm	Ç	hr	W/m²	m	m	W/m²	m	m	hr	W/m²	m	m	W/m	m	m
岩手県	久慈	173	4-	250	250	24	32	300	20	27	450	185	33	40	235	26	34
		292	9	400	250	23	31	300	19	26	009	185	<u>X</u>	40	235	24	33
	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	541	φ	700	250	22	30	300	9	25	006	200	27	37	250	22	30
	朝本	393		200	250	22	30	300	19	25	700	185	30	40	235	24	32
	机温	269	۲ ₋	350	250	24	32	300	20	26	220	185	32	40	235	25	34
	岩手松尾	428		220	250	22	30	300	19	25	750	185	30	40	235	24	32
	147	483	φ	650	250	23	3	300	19	26	850	185	<u>M</u>	40	235	24	33
	附田	258	ΐ	350	250	24	32	300	20	26	220	185	32	40	235	25	34
	叶	144	Υ-	200	250	25	33	300	20	27	400	185	33	40	235	26	35
	遠野	283	9	400	250	23	<u>X</u>	300	19	26	009	185	<u>X</u>	40	235	24	33
	뀨	333	<u>ٻ</u>	450	250	24	32	300	20	26	650	185	32	40	235	25	34
	川田	962	φ	1250	300	19	26	350	16	22	1450	225	26	34	275	21	28
	 	169	4-	250	250	24	32	300	20	27	450	185	33	40	235	26	34
	区温	595	-10	750	250	21	29	300	17	24	I	1	I	I	1	I	_
宮城県	三三	446	4	009	250	24	32	300	20	27	800	185	33	40	$ \bigcirc $	26	34
	三田	186	4	250	250	24	32	300	20	27	450	185	33	40	$ \bigcirc $	26	34
	新三	364	4	200	250	24	32	300	20	27	700	185	33	40	$ \mathcal{O} $	26	34
	駒/湯	861	φ	1100	300	19	26	350	16	22	1300	225	26	34		21	28
	日石	121	-2	200	250	25	33	300	21	28	400	180	35	40	230	27	36
山形県	二形	407	4	220	250	24	32	300	20	27	750	185	33	40	235	26	34
	田	317	-2	400	250	25	33	300	21	28	009	180	35	40	230	27	36
	二三	292	Υ_	750	250	25	33	300	20	27	920	185	33	40	235	26	35
	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	876	<u>ئ</u>	1100	300	20	26	350	17	22	1300	220	27	36	270	22	29
	新庄	780	<u>ٻ</u>	1000	300	20	26	350	17	22	1200	220	27	36	270	22	29
	向町	798	_أ	1000	250	24		300	20	76	1200	185	32	40	235	25	34
	时折	1427	9	1800	350	16	22	400	14	19	2000	260	22	30	310	3	25
	尾花沢	916	Ļ	1150	300	20		350	17	22	1350	220	27	36	270	22	29
	世	740	<u>ٻ</u>	920	250	24		300	20	26	1150	185	32	40	235	25	34
	大井沢	1232	φ	1550	350	16		400	7	10	1750	260	22	30	310		25
	左沢	618	Ϋ́	800	250	24	32	300	20	26	1000	185	32	40	235	25	34
	小国	984	4	1250	300	20	27	350	17	23	1450	220	27	37	270	22	30
	米	701	4-	006	250	24	32	300	20	27	1100	185	33	40	235	26	34

※60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)が「ー」の地点は、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)は使用できません。

14

					90m / @	(回路工法 (統	米ボイレー	(州川	融雪可能面積		9	-	T法 (ヒー	トポンプ領	(世界工法)	融雪可能面積	靊
			設計負荷		5	一ト(アスフ	77ルト)	7	ターロッキ	ング		コンクリ	- F (77,	7ァルト)	ト	ターロッキン	ング
+1	任計	曹雪	外気温度	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり
		CM	Ų	٦L	W/m²	Z.	ĩ.	W/m²	m	ĭ	hr	W/m²	Ĩ,	Ţ	W/m²	m	¥
福島県	福島	183	-2	250	250	25	33	300	21	28	450			40		27	
	猪苗代	586	9	750	250	23	X	300	19	26	950	185		40	235	24	33
	田小神	633	4	800	250	24		300	20	27	1000	185	33	40		26	34
	口温	1172	ΐ	1500	350	17	22	400	15	20	1700	260		30	310	19	
		677	φ	850	250	23		300	19	26	1050	185		40	235	24	
	明田	601	9	800	250	23	<u>X</u>	300	19	26	1000	185	31	40		24	33
	南鄉	696	φ	1250	300	0		350	16	22	1450	225		34	275	21	
	恰枝岐	1068		1350	350	16		400	14	19	1550	260		29	310		24
	原田	153	Υ-	250	250	25	33	300	20	27	450	185		40		26	
	茂靡	384	Υ_	200	250	25	33	300	20	27	700	185		40	235	26	35
	若校	462	4	009	250	24	32	300	20	27	800	185		40		26	34
新潟県	器	609	Υ-	800	250	25	33	300	20	27	1000	185	33	40	235	26	35
	新湯	213	1	300	250	26	34	300	21	28	200	180	36	40	230	28	37
	新津	326	-5	450	250	25	33	300	21	28	029	180	35	40	230	27	
	三無	713	Ϋ́	006	250	25		300	20	27	1100	185	33	40	235	26	
	国	594	-2	750	250	25	33	300	21	28	950	180	35	40	230	27	
	中崎	376		200	250	26	34	300	21	28	700	180	36	40	230	28	37
	入広瀬	1231	4	1550	350	17	23	400	15	20	1750	255	24	<u>X</u>	305	20	
	刊	988	ņ	1250	350	17	23	400	15	20	1450	255	24	32	305	20	27
		1112	4	1400	350	17		400	15	20	1600	255	24	<u>X</u>	305	20	26
	公	946	ņ	1200	350	17	23	400	15	20	1400		24	32	305	20	27
	湯沢 (新潟)	1124	4	1450	350	17	23	400	15	20	1650	255	24	<u>M</u>	305	20	26
		1243	<u>ٻ</u>	1550	350	17	22	400	15	20	1750	260	23	30	310	19	25
		618		800	250	26	34	300	21	28	1000	180	36	40		28	37
	能生	612		800	250	26	34	300	21	28	1000	180		40	230		37
	関し	1145	4	1450	350	17	23	400	15	20	1650	255	24	31	305	20	26

■東北地方

					30m /回路工法	S	(米ボイリー	(融雪可能面積)9	代工盟回/ W09	ਨ	- トポンプ低温水工法)	I	融雪可能面積	
			設計負荷		- ロンクリ-	-ト(アスフ	ファルト)	インタ	ターロッキング	ング		コンクリ・	一ト(アスフ	7ァルト)	インタ	ターロッキング	ング
	抵訊	曹昌越	外気温度	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	運転時間	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	融雪負荷	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり
		E)	Ų	٦̈ـ	W/m²	"L	~E	W/m³	m,	ĩ.	hr	W/m³	~E	~E	W/m³	Ψ,	"E
岐阜県	神岡	588	4-	750	250	24	32	300	20	27	950	185	33	40	235	26	34
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	坦	290	0	400	250	26	34	300	22	29	009	180	37	40	230	29	37
	魚津	398		550	250	26	34	300	21	28	750	180	36	40	230	28	37
		377	-	200	250	26	34	300	21	28	700	180	36	40	230	28	37
	***	337		450	250	26	34	300	21	28	650	180	36	40	230	28	37
	水見	236		350	250	26	34	300	21	28	550	180	36	40	230	28	37
	砺波	418	-2	550	250	25	33	300	21	28	750	180	35	40	230	27	36
石川県	珠洲	266	-	350	250	26	34	300	21	28	550	180	36	40	230	28	37
	電響	199	0	300	250	26	34	300	22	29	200	180	37	40	230	29	37
	七篇	193		250	250	26	34	300	21	28	450	180	36	40	230	28	37
	金沢	276	0	400	250	26	34	300	22	29	009	180	37	40	230	29	37
	相呈川田	584	-2	750	250	25	33	300	21	28	950	180	35	40	230	27	36
	栢野	519	-2	700	250	25	33	300	21	28	006	180	35	40	230	27	36
福井県	大野	509	-2	029	250	25	33	300	21	28	850	180	35	40	230	27	36
	少一	202	-2	029	250	25	33	300	21	28	850	180	35	40	230	27	36
	敦賀	214	_	300	250	27	35	300	22	29	200	180	38	40	230	29	38
	福井	282	0	400	250	26	34	300	22	29	009	180	37	40	230	29	37
	小河	184	0	250	250	26	34	300	22	29	450	180	37	40	230	29	37

※60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)が「ー」の地点は、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)は使用できません。

			4	システム設計	設計
_	200	950	21	15	300
	220	1300	20	15	350
_	260	1550	17	13	400
	200	750	21	15	300
	200	029	21	15	300
_	185	550	22	17	300

25 29 30

18 22 22 22

270 250

36

22 27 27 27 27 27

30

25 22 22 22

250 250 310

37 37

32 27 27 27

235

34

 \exists

 \exists

W/m

 \exists

W/m³

hr

 \exists

 \exists

W/m

 \exists

 \exists

W/m

250 250

350

259 338 413

那須

栃木県

E

30

22 22 22 22

250

550 450

က် ထဲ ထဲ

出開 殿田光 350 300 250

1350 1100

750

φηφ

875 592

みなかみ

删删

1067

瞬河

群馬県

22 26 26 30

16 20 22

ヒーターなし ヒーターあり バックアップ バックアップ

融雪負荷

パックアップ パックアップ ヒーターなし ヒーターあり

融雪負荷

運転時間

パックアップ パックアップ ヒーターなし ヒーターあり

融雪負荷

ヒーターなし ヒーターあり

バックアップ バックアップ

融雪負荷

運転時間

設計負荷 外気温度

年間 森雪量

加工

■関東地方

コンクリート(アスファルト)

インターロッキング

コンクリート(アスファルト)

インターロッキング

年間降雪量は、気象庁の平年値データより出典	60m /回路工法(ヒートポンプ低温水工法)融雪可能面積
	90m /回路工法(従来ボイラー工法)融雪可能面積

※60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)が「-」の地点は、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)は使用できません。

大学 中央							1	ı	п							ı		
性情 総計算機 無計算機 無数計算機 (本) (大) (大						90m / @	\smile	11	(H H	引引能面積)9	M /回路]	法 (ヒート	、ポンプ(魚	$_{\sim}$	報雪可能面:	重
地点 除雪量 外気温度 連転時間 融雪時荷 化ックアップ (ドックアップ) 海雪時荷 ドックネック (ドックアップ) 運動時間 ボックアップ (ドックアップ) 運動時間 ボックアップ (ドックアップ) 運動時間 ボックアップ (ドックアップ) ボックアップ (ドック			世	設計負荷		コンクリ.		7アルト)	ノ	ターロッキン	ング		コンクリ-	-ト(アスフ	アルト)	ノ	ターロッキ	ング
長野 Cm C hr W/nf nf M/nf nf mf M/nf nf mf <	<u></u>	떂	姓	外気温度	運転時間		バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり	₩M		バックアップ ヒーターあり	運転時間			バックアップ ヒーターあり	l #M	バックアップ ヒーターなし	バックアップ ヒーターあり
長野 252 -4 350 264 32 300 20 27 550 185 33 40 235 野沢温泉 1145 -5 1450 350 17 22 400 15 20 1650 260 23 30 310 鹿山 829 -5 1050 300 20 26 350 17 22 1250 220 27 36 270 白馬 643 -6 850 25 23 31 300 19 26 185 31 40 23 大町 643 -6 650 250 23 31 300 19 26 850 185 31 40 23 東町 640 -10 850 25 23 30 10 20 850 185 31 40 235 韓村 -10 850 25 20 20 20			CM	Ç	hr	W/m	Ĩ.	Ľ	W/m²	Ľ	ĵĘ.	hr	W/m²	ĵ.	Ľ	W/m	Ľ	Œ
野沢温泉 1145 -5 1450 350 17 22 400 15 20 1650 260 23 30 310 飯山 829 -5 1050 300 20 26 350 17 22 1250 220 27 36 270 白馬 643 -6 850 250 22 30 19 26 150 28 31 30 19 26 150 270	長野県	長野	252	4	350	250	24	32	300	20	27	550	185		40	235	26	34
飯山 829 -5 1050 300 20 350 17 22 1250 220 25 30 30 30 19 25 1250 22 30 19 25 120 25 20 30 30 19 25 120 18 25 18 30 19 25 120 18 26 185 31 40 235 大町 507 -6 650 250 25 21 30 17 24 -7 -0 -0 235 31 30 17 24 -7 -0 -0 235 30 17 24 -7 -0 -0 -0 235 30 30 18 25 400 25 30 30 18 25 400 18 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 30		野沢温泉	1145	<u>-</u> -	1450	350	17	22	400	15	20	1650	260	23	30	310	19	25
信託 763 77 1000 250 23 300 19 25 120 185 30 40 23 40 23 40 19 26 1050 185 31 40 235 23 31 300 19 26 1050 185 31 40 235 31 300 19 26 1050 185 31 40 235 31 300 19 26 1050 185 31 40 235 31 40 235 31 300 17 24 — <		飯山	829	<u>-</u> -	1050	300	20	26	350	17	22	1250	220	27	36	270	22	29
白馬 643 64 850 250 23 31 300 19 26 1050 185 31 40 235 大町 507 640 640 650 250 23 31 300 19 26 850 185 31 40 235 横田高原 446 640 640 250 22 30 300 17 24 —		信濃町	763		1000	250	22	30	300	6	25	1200	185	30	40	235	24	32
大町 大町 507 -6 650 250 23 31 300 19 26 850 18 31 40 235 27 40 40 235 40		皿	643	φ	850	250	23	<u>X</u>	300	6	26	1050	185	31	40	235	24	33
管平 640 -10 850 250 21 29 300 17 24 <		大田	202	9	650	250	23	<u>X</u>	300	6	26	850	185	3	40	235	24	33
開出高原 446 -8 600 250 20 30 18 25 800 200 27 37 250 阜県 担抗 129 -7 200 250 22 30 19 25 400 185 30 40 25 400 185 30 40 25 400 25 400 25 400 25 30 40 25 40 25 40 40 45 40 <td></td> <td>計</td> <td>640</td> <td>-10</td> <td>850</td> <td>250</td> <td>21</td> <td>29</td> <td>300</td> <td>17</td> <td>24</td> <td> </td> <td>ı</td> <td>I</td> <td> </td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td> </td>		計	640	-10	850	250	21	29	300	17	24		ı	I		ı	ı	
軽井沢 129 -7 200 250 20 300 19 25 400 185 30 40 25 400 185 30 40 235 400 250 270		開田高原	446	φ	009	250	22	30	300	~	25	800	200	27	37	250	22	30
阜県 日川 1001 -5 1250 300 20 350 17 22 1450 220 27 36 270 河合 844 -5 1100 300 20 26 350 17 22 1300 220 27 36 270 高山 455 -5 600 250 24 32 300 20 26 800 185 32 40 235 横見 42 850 250 25 33 300 20 27 1050 185 33 40 235 横見 42 850 250 250 24 32 300 27 1050 185 33 40 235 横見 41 420 250 250 250 26 34 300 21 28 400 180 36 40 230		軽井沢	129	7	200	250	22	30	300	19	25	400	185	30	40	235	24	32
844 -5 1100 300 20 26 350 17 22 1300 220 27 36 270 455 -5 600 250 24 32 300 21 28 700 185 32 40 235 642 -4 850 250 24 32 300 21 28 700 185 33 40 230 642 -4 850 250 24 32 300 20 27 1050 185 33 40 235 145 -1 200 250 26 34 300 21 28 400 180 36 40 230	岐阜県		1001	-5	1250	300	20	26	350	17	22	1450	220	27	36	270	22	29
455-5600250243230020268001853240235384-2500250253330021287001803540230642-48502502432300202710501853340235145-1200250263430021284001803640230		仙贝	844	<u>ئ</u>	1100	300	20	26	350	17	22	1300	220	27	36	270	22	29
384 -2 500 250 25 33 300 21 28 700 180 35 40 230 642 -4 850 250 24 32 300 20 27 1050 185 33 40 235 145 -1 200 250 26 34 300 21 28 400 180 36 40 230			455	- -	009	250	24	32	300	20	26	800	185	32	40	235	25	34
642 -4 850 250 24 32 300 21 27 1050 185 33 40 235 145 -1 200 250 26 34 300 21 28 400 180 36 40 230		韓児	384	-2	200	250	25	33	300	21	28	700	180	35	40	230	27	36
145 -1 200 250 26 34 300 21 28 400 180 36 40 230 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		鯉	642	4	850	250	24	32	300	20	27	1050	185		40	235	26	34
		関ケ原	145		200	250	26	34	300	21	28	400	180	36	40	230	28	37

年間降雪量は、気象庁の平年値データより出典

■中部地方

17


4.3 温水配管における注意事項

- (1) 温水配管は架橋ポリエチレン 13A を使用してください。
- (2)配管ピッチは 150mmとしてください。
- (3) 架橋ポリエチレン 16A の使用は推奨しません。やむを得ず使用する場合は、融ける速さがよりゆっくりになることをご理解の上、ご使用ください。
- (4) 配管埋め込み位置は路盤表面から深さ 100mm以内に設置してください。
- (5) ヘッダーから路盤までのシステムの総配管長は 90m / 回路工法(従来ボイラー工法)で 300 m以内、60m / 回路工法(ヒートポンプ低温水工法)で 390 m以内としてください。
- (6) 温水回路は1回路の融雪面積は10㎡以下とし、かつ1回路の配管長は90m/回路工法(従来ボイラー工法)90 m以内、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)60 m以内としてください。
- (7) 2回路以上にする場合は、各回路の長さが均等になるようにしてください。回路数の最大は90m/回路工法(従来ボイラー工法)で4回路、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)で6回路です。
- (8) 防錆循環液量はシステム全体で最大 55L です。ヒートポンプユニット本体の保有水量 3.3L も含めこれを超えないように配管長も決めてください。
 - なお、架橋ポリエチレン管 13A の長さ 1 m あたりの保有水量は 0.1327L ですので、システム水量は次のようになります。
 - システム水量 = 0.1327 X架橋ポリエチレン管 13A 長さ(m) + 3.3 +ヒートポンプユニット出口から架橋ポリエチレン管 13A 接続口まで(ヘッダーまわり等)の水量 バックアップヒーター MSC-006HT の保有水量は 0.31L です。
- (9) ヒートポンプユニット本体の設置には制約がありますので、配管設計時配慮してください。詳細は 22 ページを参照してください。
- (10) ヒートポンプユニット本体を融雪路盤の架橋ポリエチレン管位置より低い位置に設置する場合、架橋ポリエチレン管の酸素透過特性の影響で運転停止時に防錆循環液がヒートポンプユニットよりあふれ出る可能性があります。 このような設置の場合は、酸素非透過性の架橋ポリエチレン管を使用してください。

4.4 路盤(温水配管敷設)工事概要

路盤(温水配管敷設)工事には現場調査、設計、路盤工事、温水配管敷設工事、表面仕上げ工事などがあり、 専門の知識や技術が必要になります。

一般的な工事の概略図は次の通りですが、詳細は路盤(温水配管敷設)の工事業者様にご相談ください。



凍結により舗装が損傷を受けることが予測される場合は凍上対策などが必要になります。

コンクリート舗装には必要に応じ補強用ワイヤーメッシュを追加します。

また架橋ポリエチレン管の下に断熱材を敷設する場合もあり、その場合地中熱も遮断されるためご使用方法等を良く検討の上、断熱材の要否を選択する必要があります。

その他ユニット側から見た一般的な注意点を下記します。

- ①当社では、配管は架橋ポリエチレン管 13A、配管ピッチ 150mm、埋設深さは 100mmを基準としています。
- ②温水の入口と出口では温度差が生じます。融雪面の温度差を少なくするため、入口管と出口管が交互に 並ぶ対向流配管にするのが一般的です。
- ③回路をヘッダーで複数回路に分岐する場合、各回路に流れる流量を同一にする必要があります。 回路設計、施工時に十分な検討が必要です。
- ④温水配管敷設後、舗装等の表面仕上げ工事の前に必ず圧力検査を行い、配管に漏れがないことを確認してください。
- ⑤ヘッダーの後にバルブをつけると、回路別に融雪が可能になり、後の保守点検がしやすくなります。
- ⑥温水配管はヘッダーに接続する以外は途中でジョイントせず一本で配管します。
- ②配管長や回路数の制限については、4.システム設計を参照ください。
- ⑧インターロッキング施工の場合は、熱伝導の関係で融雪可能面積が少し狭くなります。 詳細は4.システム設計 P.10~17 の【表1】を参照ください。

4.5 ボイラーからの熱源置き替えにおける注意事項

下記項目を満足していれば熱源の置き替えが可能です。

(1) 確認項目

- ① 設置する地区の外気温と融雪負荷から計算した、融雪面積は 90m / 回路工法の適用範囲内であること
- ② 配管長は1回路90m以下であること
- ③ 配管全長が 300m 以下であること
- ④ 配管埋設深さが 100mm 程度であること
- ⑤ 配管内の保有水量の全合計が 55L 以下であること
- ⑥ 配管は 13A を使用していること。
- ⑦ 現状のボイラー方式で十分融けていること
- (2) お客様にご理解いただきたいこと
 - ・ヒートポンプ式は効率が高く光熱費は安くなりますが温水温度は燃焼式の熱源機に比べ低いので融けるスピー ドは遅くなります。
 - ・融雪用電力を引き込む電気工事が必要になります。
- (3) その他
 - ・循環液は当社純正防錆循環液に交換してください。
 - ・降雪センサーをご使用の場合は運転出力が無電圧a接点仕様でないと使用できません。

既存燃焼式ボイラーからの熱源置換えチェックシート

物件名:

1. 提案時のチェック

No.	提案時チェック項目	判定	結果
1	温水温度が低いのでボイラーより融けるスピードが遅くなることを説明し、 了解いただく	了解いただけた	
2	融ける時間が長くなるため雪がやんだ後、ボイラーより1時間程度長く 運転が必要なことを了解いただく	了解いただけた	
3	新たに電源工事が必要になることをご了解いただく	了解いただけた	

2. 現行システムの状況調査時のチェック

No.	現行システムチェック	判定	結果
1	融雪面積(㎡) は適用条件(表1) を満たしているか?	m [*]	
2	ヒートポンプユニットと防雪架台を設置するスペースはあるか?	ある	
3	温水配管は架橋ポリエチレン管で13Aか?	13A	
4	温水配管長は1回路 90m 以下か?	90m以下	
5	温水配管全長は全長 300m 以下か?	300m 以下	
6	配管の埋設深さは 100mm 以下か?	100mm 以下	
7	現行システムのボイラー本体以外に、別置きポンプなどが設置されていないか?	設置されていない	
8	現行ボイラーのメーカー、形名を確認 メーカー: 形名:		
9	現行ボイラーの機外揚程はメルスノーと同等以下か? (メーカーのカタログ・ホームページにて確認)	同等以下	

N	Vo.	現行システム使用時のチェック	判定	結果
	1	現行システムの湯温設定を高くしないと融けないことはないか?	融けないことはない	

3. 受注前のお客様への最終チェック

No.	受注前の最終チェック	判定	結果
1	温水温度が低いのでボイラーより融けるスピードが遅くなることを説明し、 了解いただけたか?	了解いただけた	
2	融ける時間が長くなるため雪がやんだ後、ボイラーより1時間程度長く 運転が必要なことを了解いただけたか?	了解いただけた	

4. 施工時のチェック

No.	施工時のチェック	判定	結果
1	既設温水配管の洗浄を実施したか?	実施した	
2	水漏れチェック(リークテスト)を実施したか?	実施した	
3	三菱電機純正の防錆循環液を使用したか?	使用した	


4.6 降雪センサー選定、接続における注意事項

このユニットは降雪センサー(一般市販品)を接続することにより自動運転が可能ですが、以下の注意点があります。

- (1) 降雪センサーは、運転出力が無電圧 a 接点の仕様であること。
- (2) 降雪センサーは別途電源が必要です。※
- (3) 降雪センサーは2要素(降水、外気温)タイプ、3要素(降水、外気温、地温)タイプどちらも使用可能です。
- (4) 降雪センサーの遅延タイマーは、温水ボイラー方式よりも最低 1 時間は長めに設定してください。

なお、60m/回路工法(ヒートポンプ低温水工法)の場合、遅延時間は5時間が目安ですので、5時間以上の設定が可能な降雪センサーをお選びください。

【機外配線要領】



(低温水で融雪することにより。融けきるまでに時間がかかるため)

※降雪センサーは市販の無電圧 a 接点出力のものをお使いください。別途電源が必要となりますので、お使いになる降雪センサーの据付説明書をご確認ください。

降雪センサーを使用しない場合は、リード線等で降雪センサー用端子台の端子を短絡してください

4.7 ヒートポンプユニット本体設置における注意事項

<設置に関する注意事項>

■ヒートポンプユニット設置場所

- ・定期的に防錆循環液の液量確認及びメンテナンス作業が必要です。 給水口(ヒートポンプユニットの上部)からの補充作業とメンテナンス作業が安全に行える場所にヒートポンプユニットを設置してください。
- ・落雪などでヒートポンプユニットが埋もれない場所に設置してください。

■ドレン処理

・ドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがありますので、ドレンソケット・ドレンキャップは取付けないでください。

なお、寒冷地用ドレンソケット (MAC-870DS) は使用可能ですが、必ず排水路ヒーター (現地手配)などの凍結防止が必要です。


■温水配管長と高低差

<温水配管長>ロードヒーティングとヒートポンプユニット1台あたりを結ぶ温水回路

・最大温水配管長 ・・・・ 300m (90m / 回路工法 架橋ポリエチレン管 13A) 最大温水配管長 ・・・・ 390m (60m / 回路工法 架橋ポリエチレン管 13A)

・最大高低差 ・・・・・・ 4 m

・最小曲げ直径 ・・・・・ 200mm (架橋ポリエチレン管 13A)



■バックアップヒーター

・地域によっては、"バックアップヒーター MSC-006HT" (別売部品) が必要です。 バックアップヒーターを使用する場合は必ず "ヒーターフード MSC-107HH" (別売部品) を使用してください。

<複数台設置の場合>

- ・融雪範囲が融雪可能面積を超える場合は、ヒートポンプユニットが複数台必要となります。
- ・融雪リモコンは、ヒートポンプユニット1台に1個ずつ必要です。


<複数台設置必要空間>



・降雪センサー1台で複数台のヒートポンプユニットを制御する場合、接続には必ず複数台設置用接続コード (MSC-009CC) をご使用ください。ヒートポンプユニットは4台まで接続可能です。


5. データ・資料編


5.1 ポンプ出力 P-Q線図





5.2 能力線図











5.3 仕様表


形名			MUSM-60BS MUSM-60BGS					
	温水	回 路 方 式	_		開放式			
	電源接続方式		_	端子台直結				
システム構成	ブ レ ー カ ー 容 量		А	20.0				
	融雪システム最大保有水量		L	55				
ア ム	融雪システム最小循環流量		L/min	3				
構成	ユニット内保有水量		L	3.3				
אנו	配管		ı	温水配管(架橋ポリエチレン管 13A)				
	制限	許容総配管長	m	390				
		高 低 差	m	4				
	加熱標準	温水出力	kW		6.0			
	外気温度	※消費電力	W	1,430	1,490			
	[7℃時]	運転電流	А	7.90	8.00			
ъп		力率	%	90	93			
加熱性能		エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	_	4.20	4.03			
能	加熱低温			6.0				
	外気温度へ	温水出力	kW					
		始動電流	А	7.90	8.00			
		最 大 電 流	А		20.0			
	電源			単相・200V				
	外形寸法 <hxwxd></hxwxd>		mm	790 × 800 (+70) × 285				
	外装色(マンセル)		_	アイボリー(3.0Y 7.8/1.1)				
		形式×個数	_	全密閉× 1				
	圧縮機	呼 称 出 力	W	1,300				
製		始 動 方 式	_		直入			
1X	送風機(形式×個数)		_	プロペラファンX 1				
	 風		m³/h	加熱標準 2,100				
				加熱低温 2,300				
品	運転音(音響パワーレベル)		dB W	64				
		送風機用電動機出力		50				
	送風機用保護装置 温水ポンプ出力 凍結防止ヒーター		_	電流検知・回転速度検知				
			W	30				
			W	100	100 + 60			
	製品質量		kg kg	58 58				
	冷媒(種類, 封入量)			R410A, 1.05				


- 1. 加熱標準性能は外気温度7℃、戻温ブライン (プロピレングリコール 50wt%) 温度 8C、流量 8L/min 時の性能値です。
 - 加熱低温性能は外気温度-5C、戻温ブライン(プロピレングリコール 50wt%)温度 16C、流量 8L/min 時の除霜運転を含む性能値です。
- 2. 運転音測定条件: JIS C 9612: 2013 に準じます。
- 3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 5. 外形寸法中、幅の()数値は、サービスパネルの寸法を示しています。
- ※消費電力は、送風機、圧縮機、凍結防止ヒーター、温水ポンプ、制御基板を含む全ての合計値です。

5.4 外形図

《融雪用温水ヒートポンプユニット》 MUSM-60BS MUSM-60BGS


<単位:mm>






《融雪用温水ヒートポンプユニット + 防雪架台》 MUSM-60BS+MSC-102KD, MSC-103KD MUSM-60BGS+MSC-102KD, MSC-103KD

<単位:mm>




アンカーボルトピッチと据付必要空間


注)下図の据付必要空間の寸法はアンカーボルトからの数値です。




5.5 電気配線図

《融雪用温水ヒートポンプユニット》 MUSM-60BS





《バックアップヒーター》 MSC-006HT



5.6 別売部品外形図

品名	形名	品名	形名
バックアップヒーター (2kW)	MSC-006HT	防雪架台用吹込防止カバー	MSC-111SH
融雪リモコン	MSC-001RC	ヒーターフード	MSC-107HH
防雪架台(高置台)	MSC-102KD	リモコンコード(15 m)	MSC-008RC
防雪架台(防雪板)	MSC-103KD	リモコンコード(25 m)	MSC-010RC
防雪架台用化粧パネル(正面)	MSC-105DB	リモコンコード(50 m)	MSC-012RC
防雪架台用化粧パネル(側面)	MSC-104DB	複数台設置用接続コード	MSC-009CC


《バックアップヒーター》

MSC-006HT

①仕様


電源	単相 200V 50/60Hz
外形寸法(H × W × D)	365 × 204 × 150mm
外形色	アイボリーホワイト(マンセル 7.65Y7.64/0.73)
質量	5.2kg
消費電力	2.0kW
水頭損失	0.62kPa
保有水量	0.31L

②外形図



<単位:mm>


※ヒートポンプユニットとの接続用信号線は 内蔵されています。




《融雪リモコン》 MSC-001RC


1. 仕様

No.	品名 個数		内容	
1	リモコン本体	1	MSC-001RC	
2	ネジ	4	露出取付用: PTT SCREW 4 × 16 - 2 本 埋め込み取付用: PRC SCREW M4 × 30 - 2 本	





②ネジ







《防雪架台用化粧パネル(正面)》 MSC-105DB









《防雪架台用化粧パネル(側面)》 MSC-104DB









※左右取り付け可能

《防雪架台用吹込防止カバー》 MSC-111SH

<単位:mm>




《ヒーターフード》 MSC-107HH




《リモコンコード》

MSC-008RC, MSC-010RC, MSC-012RC



《複数台設置用接続コード》

MSC-009CC



5.7 三菱防錆循環液

凍結および腐食によるトラブルを防止して長期間ご使用いただくため、システムの循環液には必ず三菱防錆循環液(希 釈不要タイプ)または、三菱防錆循環液(原液タイプ)をご使用ください。

(1)種類と用途

	形名	凍結温度	組成			
タイプ			プロピレング リコール		水•色素	用途・特徴
希釈不要タイプ	VPZ-01KX-ECO VPZ-10KX-ECO VPZ-18KX-ECO	- 20℃	約 37%	約 2.5%	残	最低外気温度−20℃より高いシステムに そのまま注入して用いる。 希釈済なので水質の影響を受けず安定して いる。
原液タイプ	VPZ-01LX-ECO	- 45℃以下	約 66%	約 5%	残	VPZ-01KX-ECO,10KX-ECO,18KX-ECO の濃度調整用に用いる。 凍結温度を−20℃より低くする場合に用い る。

[※]長寿命タイプ (VPZ-01KX-ECO、10KX-ECO、18KX-ECO、01LX-ECO) に従来品 (VPZ-10GX2、18GX、02HX、18HX)
を混合しないでください。長寿命タイプの耐久性が確保できません。

(2) 適正使用範囲

三菱防錆循環液(希釈不要タイプ、原液タイプ)は必ず適正濃度で使用してください。 適正範囲であっても、循環液の凍結温度がその地域の最低外気温度より低いことを確認してください。

濃度()内凍結温度	рН	備考
40%~60% (−13~−27°C)	7 ~ 11	濃度は VPZ-01LX-ECO を 100%とする

(3)防錆効果

防錆添加剤として鉄合金用および銅合金用防錆剤が配合されており、使用濃度で効果的に働くように調整されています。 濃度が不足すると十分な防錆力がありません。


配合成分	全面腐食	孔 食	キャビテーションエロージョン
銅合金用防錆剤	0	0	0
鉄合金用防錆剤 〇		0	0
プロピレングリコール	_	_	0

※防錆添加剤は時間とともに熱や酸素の影響を受けて消耗し、防錆効果が低下しますので、熱源機に指示されたメンテナンス期間にしたがい、濃度および汚れのチェックを行い、濃度不足や汚れのある場合には、濃度調整や交換を行ってください。

(4)凍結温度

下の図は三菱防錆循環液(原液タイプ: VPZ-01LX-ECO)の凍結温度曲線です。三菱防錆循環液(希釈不要タイプ: VPZ-01KX-ECO、10KX-ECO、18KX-ECO)は VPZ-01LX-ECO の凍結温度曲線の約 50%濃度にあたり、適正濃度範囲も同じです。

市販の濃度計を用いて防錆循環液濃度をチェックするには、濃度計に示される凍結温度を読み、下図を用いて防錆循環液濃度を読み取ります。



(5)防錆循環液の使用制限(対材料)

◆金属材料に対する適合性

- ●アルミ材料については局部腐食が発生する可能性があり、不適です。
- 亜鉛材料(亜鉛メッキ品、白ガス管)には不適です。(沈殿物が発生します)

◆非金属材料に対する適合性

●非金属材料はブレンド品が多く、一般名称だけで判断すると間違うおそれがあるため、使用前に適合性を確認する 必要があります。特に△印は注意を必要とします。

	材料	適合性	備考
	ポリエチレン	0	架橋ポリエチレン含む
	ポリプロピレン	0	
	フェノール	0	
樹脂	ポリフェニレンオキサイド	0	
//⊟	ポリブデン	0	わずかに沈殿物発生(白色)あり
	ナイロン	Δ	膨潤 5%~ 10%着色
	軟質塩化ビニル	×	硬化、収縮、液の濁り
	EPDM(エチレンプロピレンゴム)	0	
	SBR(スチレンブタジエンゴム)	Δ	
ゴム	NBR (ニトリルゴム)	Δ	
	NR(天然ゴム)	×	硬度低下
	CR (クロロプレンゴム)	×	硬度低下、膨潤

評価基準 ○:良好 △:要注意 ×:不適合

(6)使用上の注意および使用方法

- ●「飲料不可」人体に害があるので飲まないでください。
- 作業は、換気のよい所で行ってください。
- ●作業中、衣服や他の物に付着した場合は、着色のおそれがあるので直ちに水および洗剤で洗ってください。
- 防錆循環液の補充作業時は、清浄な専用容器を使用してください。

混合可能な防錆循環液は、長寿命タイプ (VPZ-01KX-ECO、10KX-ECO、18KX-ECO、01LX-ECO) 同士、従来品 (VPZ-10GX2、18GX、18HX) 同士であり、他の不凍液、油等と混ぜないようにしてください。

※長寿命タイプ (VPZ-01KX-ECO、10KX-ECO、18KX-ECO、01LX-ECO) に従来品 (VPZ-10GX2、18GX、02HX、8HX) を混合しないでください。 長寿命タイプの耐久性が確保できません。

①配管のロウ付け時のハンダフラックスを水道水で充分に洗浄してください。

ハンダフラックスが残っていると防錆添加剤が消耗し、耐久性が著しく低下します。

- ②防錆循環液を注入する前に、配管内の水垢や錆を充分洗浄してください。
 - 配管内面に水垢や錆等が付着していると、防錆添加剤の働きが阻害され充分な防錆効果を発揮しません。
- ③洗浄剤を使用した場合は、水道水で充分洗浄し、防錆循環液を注入してください。洗浄剤の多くは酸性成分ですので、 防錆循環液の性能を著しく低下させ、錆にするトラブルの原因となります。(通常、防錆循環液は、弱アルカリ性です)
- ④防錆循環液は、水に比べ、浸透性が強いため、配管接続部から漏れやにじみが無いか点検してください。
- ⑤使用中に防錆循環液が不足した場合は、原因を調べて(特に水漏れの場合)修理し、最初に注入した濃度と同じ濃度 の防錆循環液を補充してください。
- ⑥防錆性能維持のため「2年に1回」必ず防錆循環液(循環水)の濃度・防錆性能をチェックしてください。
- ⑦他社銘柄の防錆不凍液や防錆循環液の使用および混合使用は、絶対にしないでください。

(7) 応急処置

- ●万一飲み込んだ場合は、ただちに吐き出させ医師の診察を受けてください。
- ●誤って皮膚に付着した場合や目に入った場合は、直ちに清水で十分洗い流してください。異常があれば直ちに医師 の診察を受けてください。
- ●蒸気や熱気が吹き出し、誤って火傷した場合は、直ちに冷水で冷し医師の診察を受けてください。
- ●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、通気のよい所で安静にしてください。 気分が回復しない場合は、医師の診察を受けてください。

(8)保管および廃棄方法

- ●子供の手の届かない所に置いてください。
- ●保管する際は、不凍液や防錆液の表示のある容器を用い、ふたをしてください。直射日光の当る所や錆の発生しや すい水や湿気の多い所には置かないでください。
- ●廃液は環境汚染等のおそれがあり、法令で義務付けられていますので、それに従い適正に処理してください。
- ●廃棄の際は、中身の液を使い切ってから廃棄してください。

5.8 耐塩害仕様、耐重塩害仕様(受注生産、有償)

融雪用温水ヒートポンプユニットは、標準仕様の外装パネルに合金化溶融亜鉛めっき鋼板を使用し、一般的な環境条件では十分な防食性を示します。しかし、海岸地域での潮風を受けるような過酷な条件下でも十分な機能を果たすための耐塩害仕様、耐重塩害仕様を用意しています。

- 耐塩害仕様・耐重塩害仕様の中から融雪用温水ヒートポンプユニットの設置される環境に合わせてお選びください。
- ●耐塩害・耐重塩害仕様は耐食性を強化してある標準仕様にさらに表面加工を追加したものです。(受注生産対応)

適用	目的		仕様
海岸地域での潮風の影響を受ける	塩分による鉄製部分等の腐食を防	耐塩害	環境の状態が比較的良い場合
地域	止するための対策です。	耐重塩害	環境の状態が悪い場合

仕様	形名	納期	
北海道向け耐塩害仕様	MUSM-60BS-E	受注後2ヶ月	
北海道向け耐重塩害仕様	MUSM-60BS-H	文は後2ヶ月	
東北以南向け 耐塩害仕様	MUSM-60BGS-E	受注後2ヶ月	
東北以南向け 耐重塩害仕様	MUSM-60BGS-H	文注後 Z 7 月 	

【標準品からの追加仕様】

		追加箇所		追加加工内容	
施工箇所	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	アクリル樹脂 吹付塗装	エポキシ樹脂 塗装
外装板金(ベース)	アルミニウム合金鋼板	•	•	●内外面(1回)	
外装板金(トップパ ネル・キャビネト)	(塗装鋼板)溶融亜鉛メッキ鋼板+ ポリエステル樹脂塗装		•	●内外面(1回)	
ファンモーター台	溶融亜鉛メッキ鋼板+耐食クロメート	•	•		●下部のみ
凍結防止ヒーター 固定金具	アルミニウム合金鋼板	•	•		●端面のみ

【据付・使用上の注意事項】

耐塩害仕様を使用した場合でも発生に対しては万全ではありません。ヒートポンプユニットの設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。


- ①海飛沫及び潮風に過度に直接さらされるのを極力回避するような場所に据付けてください。
- ②融雪用温水ヒートポンプユニットキャビネットに付着した塩分等の雨水による洗浄効果を損なわないように日よけは取付けないでください。
- ③融雪用温水ヒートポンプユニットベース内の水の滞留は著しく腐食を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように傾き等に注意してください。
- ④特に海岸地域での据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。 ただし、水洗い時には電気部品に水がかからないように注意してください。

【参考】 - JRA(日本冷凍空調工業会標準規格)「空調機器の耐塩害試験基準解説」より抜粋-

■用語の定義


(1)耐塩害仕様

潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様を耐塩害仕様という。(図 1)



(2) 耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置する仕様を耐重塩害仕様という。ただし、塩分を含んだ水が直接機器にかからないものとする。(図 2)



■用語の定義

- (1)「潮風にはかからないが、その雰囲気にある場所」とは以下の箇所をいう。 ①潮風に対して建物の影で海塩粒子が室外機に直接当たらないところ。
- (2)「潮風の影響を受ける場所」とは下記の箇所をいう。
 - ①建物の表(海岸面)で海塩粒子が室外機に直接当たるところ。
 - ②室外機設置場所付近のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多いところ。
- (3)耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合(例えば季節風、台風の影響の強い地域)を除き、概ね次のような目安としている。

仕様	
	1. 室外機が雨で洗われる場所
 1. 耐塩害仕様	2. 潮風の当たらないところ
1. 塩吉は塚 	3. 室外機の設置場所から海までの距離が約 300m を超え 1km 以内
	4. 室外機が建物の影になる場所
	1. 室外機に雨があまりかからない場所
	2. 潮風が直接当たるところ
2. 耐重塩害仕様	3. 室外機の設置場所から海までの距離が約 300m 以内
	4. 室外機が建物の表(海岸面)になる場所
	5. 室外機設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製の塗り替えが多い場所

※設置距離目安は、設置環境により条件が変わります。設置環境によっては、海まで 1km の距離でも耐重塩害仕様が 必要な場合もあります

5.9 融雪用電力

融雪用電力はロードヒーティングなどの融雪用に設けられたメニューで冬のピーク時の数時間は通電遮断になりますが、 安価な電力料金で提供いただけるため、MELSNOW でもご利用をお勧めしています。

各電力会社様と融雪電力メニューと MELSNOW にお勧めのメニューは次の通りです。

電力会社様名	メニュー名	内容
北海道電力様	ホットタイム 19 (融雪用電力 A)	1日5時間遮断されますので MELSNOW では使用しません。
	ホットタイム 22 (融雪用電力 B)	MELSNOW にお勧めです。毎日 16 時から 21 時までのうち 2 時間を除いた 22 時間に融雪などのために 3 カ月以上ご使用になる場合で、検知制御装置付融雪用機器 (降雪センサー)割引があります。
	ホットタイム 19 エコ (融雪用電力C)	1日5時間遮断されますので MELSNOW では使用しません。
	ホットタイム 22 エコ (融雪用電力 D)	内容はホットタイム 22 と同じですが、基本料金が安い代わりに電力料金が高くなります。雪の少ない地域など使用量の少ないお客様にお勧めのメニューです。
	ホットタイム 22 ロング	内容はホットタイム 22 とほぼ同じですが最低使用期間が 6 ヶ月と長くなります。暖房にお勧めです。
東北電力様	融雪用電力A	1日5時間遮断されますので MELSNOW では使用しません。
	融雪用電力AII	1日5時間遮断されますので MELSNOW では使用しません。
	融雪用電力 B	MELSNOW にお勧めのメニューです。毎年 3 ヶ月以上継続して使用し、 通電時間は 16 時から 21 時までのうち 2 時間を除く 22 時間です。
	融雪用電力 B II	内容は融雪用電力 B と同じですが、基本料金が安く電力料金が高くなります。雪の少ない地域など使用量の少ないお客様にお勧めのメニューです。
東京電力様	融雪用電力	MELSNOW にお勧めです。年間 3 ヶ月以上継続して使用し、14 時から 19 時までのうち 2 時間を除いた 22 時間使用できます。
北陸電力様	ホワイトプラン電力 I	電気ヒーター用のメニューですので MELSNOW では使用しません。
	ホワイトプラン電力 Ⅱ	電気ヒーター用のメニューですので MELSNOW では使用しません。
	ホワイトプラン電力Ⅲ	MELSNOW にお勧めです。毎年 3 ヶ月以上使用し、11 時から 12 時および 13 時から 16 時のうち 2 時間を除いた 22 時間使用できます。
中部電力様	融雪用電力	MELSNOW にお勧めです。毎年 3 ヶ月以上継続して使用し、10 時から 12 時までおよび 13 時から 15 時までのうち 2 時間を除いた 22 時間使用できます。

※ 2014年8月現在

■通電遮断時間の設定について

融雪用電力は通電遮断時間のパターンが選択できるようになっています。 通電断続時間のパターンは次のような例があります。

- 15分断続遮断(15分遮断 15分通電を繰り返し合計 2 時間遮断する)、
- 30 分断続遮断(30 分遮断、30 分通電を繰り返し合計 2 時間遮断)
- 1時間断続遮断(1時間遮断、1時間通電を繰り返し合計2時間遮断)、
- 2 時間連続遮断

MELSNOW は 1 時間断続遮断に設定してください。

電力会社様によっては2時間連続遮断を推奨される場合があります。その時は2時間連続遮断としてください。


MELSNOW は 1 時間通電すれば霜取り運転に入ります。通電中に霜取り運転を行い、熱交換器に大量の霜を堆積さ せないため、15分断続や30分断続は使用しません。


※融雪用電力は時間により強制的に遮断されますが、MELSNOW は通電復帰後、遮断前の運転状態に自動復帰します。

5.10 メンテナンス

5.10.1 防錆循環液の量の点検と補充

防錆循環液は回路が開放式であるため、少しずつ蒸発し減少します。毎年シーズン初めに防錆循環液の量が水位ゲージまであるかかどうか確認し、少ない場合は補充します。






5.10.2 防錆循環液の濃度点検

2年に1回防錆循環液の濃度測定を実施し、必要な場合は交換します。


(1)設定濃度範囲

●凍結防止および腐食防止によってシステム耐用年数を確保するため防錆循環液の濃度は、40%~60%としてください。40%以下の濃度では、長期の性能が維持できません。なお防錆循環液の凍結温度がその地域の最低外気温度より低いことを確認してください。



(2)濃度チェック方法

- ●濃度チェックは、プロピレングリコールの濃度の判 定ができる「ブラインテスター」を使用します、
- ●濃度チェックは、まずプロピレングリコールの「凍結 温度」を読み取り、「防錆循環液の凍結温度曲線によ り、濃度を判定します。
- ※「ブラインテスター」には、各循環液銘柄の濃度を読み取れるものもありますが、この濃度の値は三菱純正防錆循環液の濃度とは異なりますので、凍結曲線を読み取って換算してください。



5.10.3 防錆循環液の交換方法

防錆循環液の交換の目安は 10 年です。10 年たちましたら交換をお願いします。


なお費用はお客様のご負担となります。

温水配管の構成が、その物件により多少異なると思われますので、ここで記載する方法が必ずしも最良とは言えません。ここに記載する方法を基本に、各物件に合った方法を見い出して実施してください。

(1)防錆循環液の排出

路盤の温水回路およびヒートポンプ内の防錆循環液を 排出する。

- ①ヘッダーに排水バルブや空き回路がある場合は、そこからヘッダー周りの防錆循環液を排出する。
- ②路盤の温水配管はヘッダーにバルブがあればバルブを閉め、1回路ずつ温水配管を外し、エアーポンプ等を使い防錆循環液を排出する。防錆循環液が温水配管内に極力残らないようにすること。
- ③バルブを開け、ヘッダー周りの防錆循環液を排出する。
- ④ヒートポンプユニット本体のトップカバー、フロントパネル上等を取り外し、排水用ホース(2ヶ所)を利用し、ヒートポンプユニット内の防錆循環液を排出する。



(2)温水回路の洗浄

- ①配管を全て接続し、回路内に上水道水を注入する。 (据付工事説明書の防錆循環液の注入の項(→52 ページ)を参照し、上水道水を注入する。)
- ②ヒートポンプユニットのポンプスイッチを押し、ポンプを運転させ、回路内を洗浄する。
- ③ポンプを止め、(1)項と同要領で洗浄した水を排水する。
- ④排水を目で確認し、汚れがなくなるまで(上水道水と同じ透明度になるまで)上記の洗浄→排水を繰り返す。
- ⑤回路内の上水道水はできるだけ全て排出させる。


ポンプスイッチを押します

(3)新しい防錆循環液の注入

据付工事説明書の防錆循環液の注入の項(→ 52 ページ)を参照してください。

(4)防錆循環液の廃棄


- ●防錆循環液は産業廃棄物として「産業廃棄物業者」に 必ず処理を依頼してください。
- ※ガソリンスタンドにて対応していただける場合があります。
- ※廃棄については、各地区自治体に確認してください。



よくある質問 Q&A

1. 製品仕様関連

- Q1 運転使用温度(外気温)上下限値は?
- A1 運転使用外気温下限値は-25℃、上限値は15℃です。
- **Q2** 凍結防止ヒーターに通電される温度環境と消費電力は?
- **A2** 凍結防止ヒーターに通電されるのは、室外ファンが回転していて、ドレン水が再氷結する恐れのある低外気温状態が一定時間以上継続した場合です。凍結防止ヒーター通電時の消費電力は以下の通りです。
 - ① MUSM-60BS:100W
 - ② MUSM-60BGS:160W
- Q3 "MUSM-60BS/BGS"の重心位置は?
- A3 下図を参照ください。



Gx	210
Gy	400
Gz	153
W (幅)	800
D(奥行)	285
H(高さ)	790
Lw(幅)	500
Ld(奥行)	325
	Gy Gz W(幅) D(奥行) H(高さ) Lw(幅)

(単位:mm)

- **Q4** 屋根の融雪用として使用することは可能か?
- **A4** MELSNOW はロードヒーティング専用です。屋根などロードヒーティング以外の融雪は出来ません。屋根用として使用出来ないのは、融雪能力やポンプ能力等が適合しておらず、循環液の回路が開放式であるため、MELSNOW 本体より高い位置の融雪には向いていない等の理由によるものです。
- Q5 どんな大雪でも融雪できるのか?
- **A5** 降雪センサーを使用していると、雪がやんでから一定時間後に電源が切れますので、大雪の場合には融け残ることがあります。この様な時は降雪センサーを手動運転に切り替えて融雪を運転させる等のご対応をお願いします。

2. 施行関連

- Q1 MELSNOW に架橋ポリエチレン管 16A を使用することは可能か?
- **A1** 16A を使用しますと施工時の曲げ半径の関係で配管ピッチが広くなりますので、お勧め出来 かねます。どうしても 16A を使用する場合には、融ける速度がよりゆっくりになる可能性が あることをご理解いただいた上でご使用ください。

- Q2 製品施工後の試運転等、施工良否判定要領を教えてほしい。
- A2 SW基板のポンプスイッチを5秒以上長押しして、MELSNOWが正常に動作することを確認してください。(戻り水温は降雪の有無や外気温により大幅に変動しますので、試運転時のチェック項目とは致しておりません。)その他、製品に同梱されている据付工事説明書に記載されたチェックシート覧各項目について確実にチェックを行ってください。
- Q3 降雪センサーを接続しない場合の問題有無と問題がある場合の内容を教えてほしい。
- **A 3** 降雪センサーを接続しない場合には MELSNOW 本体の降雪センサー用端子台を短絡しないと電源が直ちに切れてしまいますので、ご注意ください。詳細は 51 ページを参照ください。
- **Q4** 複数台設置時に注意することを教えてほしい。
- **A4** 22 ページを参照ください。
- Q5 据付工事時の防錆循環液必要量は?
- A 5 必要量の目安(配管がポリエチレン管 13A の場合) 必要量(L)= 0.13×配管長さ(m)+3.3(ヒートポンプユニット内保有量)+ヘッダーまわり配管保有量 (据付工事説明書「2 使用部品」の ※ 2 (→ 48 ページ)参照)

3. メンテナンス・サービス関連


- **Q1** メンテナンスの要否と必要な場合の目安間隔を教えてほしい。
- A1 防錆循環液は蒸発により少しずつ減少しますので、シーズン初めに補充が必要です。また2年 毎に防錆循環液の濃度の確認、10年に1回防錆循環液の交換が必要です。なお、防錆循環液 の濃度点検や交換はお買い上げの販売店や三菱電機システムサービス株式会社が有償で承って いますのでお問い合わせください。
- Q2 冷媒ガス封入方法は?
- A2 施工時には冷媒追加充填等の冷媒配管工事は不要です。アフターサービス時の冷媒充填要領は MELSNOW本体上蓋裏側に"冷媒充填方法"を記載していますので、必要に応じてご確認くだ さい。

4. その他

- **Q1** はじめにかかる目安諸経費(イニシャルコスト)を教えてほしい。
- A1 先ず、システム構成部品名称を7ページでご確認いただき、必要な構成部品価格は最寄りの販売会社にお問い合わせください。但し、降雪センサーは市販品になりますので、当該部品メーカーにお問い合わせください。また、ロードヒーティング部を含む路盤工事全般につきましては、当該工事業者様等にお問い合わせください。
- **Q2** 例えば4台接続時のブレーカ容量と契約電力を教えてほしい。
- $\mathbf{A2}$ ブレーカ容量は $20 \times 4 = 80 \mathrm{A}$ です。契約電力は契約電力会社にお問い合わせください。
- Q3 融雪用電力とは?
- A3 各電力会社が融雪用に用意している通常の従量電灯よりお得な料金体系です。概要は 40 ページを参照ください。詳細は各電力会社にお問い合わせください。

6. 故障診断

<制御基板配置図>



ご注意いただきたいこと

前面パネル・キャビネット・トップパネルを取り外 す場合は、必ずブレーカーを切って電源を OFF に してから作業を行ってください。LED 確認時は充 電部が露出していますので、基板などの充電部には 触れないようご注意ください。

< 温水ユニット / 融雪リモコンの LED モニター表 >

状態表示 LED

LED-A(緑): 通電中に点灯します。


LED-B(赤):バックアップヒーターに通電指令を出している時に点灯します。

LED-C(橙): 降雪センサー出力「ON」を受け付けたときに点灯します。

融雪リモコンの LED 点滅回数	温水ユニットの スイッチ基板 LED 点滅回数	故障モード	検出方法
LED2(緑)	LED3(緑)		
1 回点滅	1 回点滅	タンク水位異常停止	水位センサーにて循環液不足を検知した時
2 回点滅	2 回点滅	ポンプ異常	送水ポンプの回転速度が異常に高い、または低い場合
3 回点滅	3 回点滅	温水ユニット側 サーミスター異常停止	温水ユニット側の送水温/戻水温/二重菅温サーミス ターがショートまたはオープンした時
4 回点滅	4 回点滅	室外側通信異常	温水ユニットが室外機と3分間通信できない場合
5 回点滅	5 回点滅	温水ユニット制御 異常停止	温水ユニット制御基板上の不揮発メモリのデータが正 常に読み込めないか、書き込みできない場合
6 回点滅	6 回点滅	室外異常	室外機に何らかの異常が発生した場合

※上記の2つのLEDは同期点灯します。

※正常運転 (降雪センサー「ON」・融雪リモコン「入」) 時は上記 LED は点灯します。



融雪用温水ヒートポンプユニット

< インバーター制御基板の LED モニター表 >

- 注1. LEDの位置は右図に表示します。
 - 2. 正常時はLEDが常に点灯しています。
 - 3. LEDを直視できない場合がありますので、右図で示すLED実装近傍を注視し、 ご確認ください。



	ご確認ください。		
現象	LEDの表示	故障モード	検出方法
		室外パワー系 異常停止	圧縮機起動から1分以内の過電流保護停止が連続3回発生または、圧縮機の起動失敗保護停止が連続3回発生した場合
	1回点滅 ☀○○○○☀○○○○☀○○ └──」 2.5秒消灯	室外サーミスター 系異常停止	圧縮機運転中にサーミスターがショートまたはオープン した場合圧縮機を停止する
室外機		室外制御系異常停止	不揮発性メモリのデータが正常に読み込めない場合に 停止する
室外機運転せず	6回点滅 ☀○☀○☀○☀○☀ 	シリアル信号 異常停止	温水ユニットと3分間正常に通信ができない場合、シリアル通信異常とする
	9回点滅 <mark>※○※○※○※○※○※○</mark> ←○※○※○○○○○ ※ 2.5秒消灯	異電圧印加異常	100V電源が接続された場合、運転しない
室外	2回点滅 ☀○☀○○○○○☀○☀○ 2.5秒消灯	過電流保護停止	パワーモジュールに過大な電流が流れた場合、圧縮機の 運転を停止し3分後再起動する
「室外機が運転停止し、3分経過後再運転する」を繰り返す	3回点滅 ☀°☀°×°° 2.5秒消灯	吐出温過昇 保護停止	吐出温サーミスターの検出温度が116℃以上になった場合に圧縮機の運転を停止し、3分後再起動する(復帰は吐出温サーミスターの温度が100℃以下になった場合)
 	4回点滅 <u>☀○☀○</u> 乗○★○ 	フィン温/基板温 サーミスター 過昇保護停止	インバーターヒートシンク上のサーミスター温度が規定 値以上になった場合、または基板温サーミスターの温度 が規定値以上になった場合
分経過後	巻○楽○楽○楽○楽○楽 8回点滅 ┗ ○楽○楽 2 0 0 0 0 9 ※ 2.5秒消灯	圧縮機同期 異常停止	圧縮機電流の歪み量により検出する
再運転す	10回点滅 ☀○☀○☀○☀○☀○☀○☀○☀ □○☀○☀○☀○○○○○ 2.5秒消灯	室外ファン 保護停止	ファン起動30秒以内のファン異常停止が連続3回発生 した場合
る」を繰り	12回点滅 ************************************	圧縮機相電流 保護停止	圧縮機の相電流が正常に検出できない場合
 返す 	13回点滅 ☀○☀○☀○☀○☀○☀○☀○☀○ □○☀○☀○☀○☀○≈○○○○○○○○○○○	母線電圧検出 保護停止	インバーター回路の直流電圧が正常に検出されない場合
	1回点滅 ☀°○°°°,*°°°°,*°°° 2.5秒消灯	電流保護 周波数低下	コンセント電流が20Aを越えた場合、圧縮機周波数を 下げる
室	4回点滅 ☀o☀o☀o☀◦ <u>००००</u> 2.5秒消灯	吐出温度保護 周波数低下	吐出温サーミスターの温度が111℃を越えた場合、 圧縮機の運転周波数を下げる
室外機は運転する	5回点滅 ※○※○※○※○※○○○○○ 2.5秒消灯	外気温サーミスター 保護運転	外気温サーミスターがショートまたはオープンした場合 外気温サーミスターなしで保護運転を行う
転する	7回点滅 ☀◦☀◦☀◦☀◦☀◦☀ □ □ ☀ ◦ □ ○ ○ ○ ○ ☀ 2.5秒消灯	吐出温低下保護	低吐出温状態50℃以下が20分続いた場合
	8回点滅 ☀○☀○☀○☀○☀○ ○☀○☀○○○○○☀ 2.5秒消灯	PAM保護停止	TR821に過電流が流れた場合または、母線電圧が320V 以上に上昇した場合、PAM動作を停止し、再起動する
	9回点滅☀○☀○☀○☀○☀○☀- - ○☀○☀○○○○○☀- 2.5秒消灯	インバーター チェックモード	圧縮機接続コネクタがはずれている場合、インバーター チェックモードに入る
			!

7. 据付工事編

7.1 据付工事説明書 < MUSM-60BS, MUSM-60BGS >

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット

据付工事説明書

販売店・工事店さま用

│ 冷媒 |R410A この製品の性能・機能を十分に発揮させ、 また安全を確保するために、正しい据付工 事が必要です。据付工事前にこの据付工事 説明書を必ずお読みください。



1) この製品の移設・修理・廃棄を行う場合には フロン類を回収してください。 2) この製品には最大で二酸化炭素2,200kgに相 当するフロン類が使用されています。

安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」 をよくお読みのうえ据付けてください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●据付工事終了後、♥「据付時・据付工事後の確認」を必ず確認し、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。 お客さまに、「取扱説明書」「保証書」とともに大切に保管していただくように依頼してください。

⚠ 警告


(誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な 結果に結びつく可能性があるもの

- ■可燃性ガスが漏れるおそれがある場所への据付けは行わない。 万一ガスが漏れてヒートポンプユニットの周囲にたまると、 爆発の原因になります。
- ■電源電線が破損した場合のコード交換などは専門業者に依頼する。

不備があると感電・火災などの原因になります。


- ■電源電線の中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電・ 火災の原因になります。
- ■電源電線をはさんだり、ネジなどで傷つけない。電源電線に傷がつくと、感電・火災の原因になります。
- ■防錆循環液は幼児の手の届くところに置かない。 健康を害することがあります。万一飲んだ場合は、すぐに 吐かせて医師の診断を受けてください。
- ■据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。 据付けには専門の知識と技術が必要です。
 - お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れ・感電・火災・ヒートポンプユニットの落下によるケガの原因になります。
- ■据付けは、据付工事説明書に従って確実に行う。 据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災・ヒートポンプユニットの落下によるケガの原因になります。
- ■据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。 強度の不十分な所に据付けると、ヒートポンプユニットが落下 し、ケガの原因になります。
- ■据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。 ケガの原因になることがなります。

■電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」を遵守し、据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。



■接地(アース)工事を確実に行う。

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。



- ■ヒートポンプユニットの配線は、指定の接続電線を使用して確実に接続し、端子台接続部に接続電線の外力が伝わらないように確実に固定する。中間接続は、絶対に行わない。接続や固定に不備があると、火災の原因になります。
- ■漏電ブレーカーは必ず取付けてください。 漏電ブレーカーが取付けられていないと、感電・火災の原因
- になります。 ■ヒートポンプユニットのサービスパネルを確実に取付ける。 ヒートポンプユニットのサービスパネルの取付けに不備があ
- ると、水・ほこりなどにより、感電・火災の原因になります。 ■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使 用する。

当社指定部品を使用しないと、水漏れ・感電・火災・ヒート ポンプユニットの落下によるケガの原因になります。

- ■作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。 冷塊が火気に触れると、有害ガスが発生する原果になります。
- 〜 冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 ■電源電線は、必ず単線を使用する。
- より線は絶対使用しない。 接続や固定に不備があると、故障や発熱・火災の原因になり ます。

注意

(誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋家財などの 損害に結びつくもの

■ヒートポンプユニットは、小動物のすみかになるような場所には据付けしない。

小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になります。

また、お客さまに周囲をきれいに保つことをお願いしてください。

■ヒートポンプユニットの吸込口やアルミフィンにさわらない。 ケガの原因になります。



■融雪配管の接続は、トルクレンチを用い指定の方法で締付ける。 指定の方法で締付けしないと破損の原因になります。

■配管工事は、据付工事説明書に従って確実に行う。 配管工事に不備があると、ヒートポンプユニットから防錆循環液が滴下し、汚損の原因になります。









7.

据付場所の選定

お客様の同意を得て据付けてください。

次のような場所でご使用になりますとヒートポンプユニットの故障の原因または悪臭や有毒ガスが発生することがありますので、避けてください。

- ●機械油が多い所。
- ●海浜地区など塩分が多い所。
- ●温泉地などの硫化ガスが発生する所。
- ●その他周囲のふんい気が特殊な所。
- ●油の飛まつや油煙がたちこめる所。(調理場や機械工場などではプラスチックが変質破損することがありますので、ご使用は避けてください)
- ●高周波機器、無線機器などがある所。(誤動作します)
- ●クレーン車、船舶など移動するものへの据付け。

リモコン

- 操作しやすく見やすい所。
- 幼児の手がとどかない所。
- テレビ、ラジオより1 m以上離れた所。 (映像の乱れや、雑音が生じることがあります)
- 直射日光のあたらない所。
- ストーブなど熱の影響をうけない所。

ヒートポンプユニット

- ●ヒートポンプユニットの据付け場所は温水配管設計時に決まります。あらかじめ 配慮してください。
- ●積雪によりヒートポンプユニットが埋もれない所。
- ●家屋等からの落雪の影響を受けない所。
- (落雪により防雪架台が変形するおそれがあります)
- ●後々のサービス、補修など考慮した場所を選定してください。
- ●強風にあたらない所。
- (霜取り運転中、ヒートポンプユニットに風があたると霜取り時間が長くなります) ●風通しの良いほこりの少ない所。
- ●雨や直射日光があたりにくい所。
- ●運転音や冷風がご近所の迷惑にならない所。
- ●運転音や振動が増大しないような丈夫な所。
- ●テレビ、ラジオのアンテナより3m以上離れた所。 (映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのない所。
- ●ヒートポンプユニットは水平に据付けしてください。

使用部品 2


	現地で準備していただく部品	(別売部品)	
A	防雪架台 (高置台)	MSC-102KD	1
B	防雪架台 (防雪板)	MSC-103KD	1
0	融雪リモコン ※1	MSC-001RC	1
	リモコンコード 15m	MSC-008RC	いずれか
0	リモコンコード 25m	MSC-010RC	1
	リモコンコード 50m	MSC-012RC	'
€	アース棒	MAC-076EB	1
	防錆循環液(長寿命用) 1 L ※2	VPZ-01KX-ECO	
E	防錆循環液(長寿命用) 10 L ※2	VPZ-10KX-ECO	適量
	防錆循環液(長寿命用) 18 L ※2	VPZ-18KX-ECO	
G	複数台設置用接続コード ※3	MSC-009CC	1
Θ	バックアップヒーター	MSC-006HT	1
1	ヒーターフード ※4	MSC-107HH	1
J	防雪架台用化粧パネル(側面用)	MSC-104DB	1~2
(K)	防雪架台用化粧パネル(正面用)	MSC-105DB	1
(L)	防雪架台用吹込防止カバー	MSC-111SH	1

現地で準備していただく部品(一般市販部品)				
M	電源電線 VVF ケーブル 2 芯 φ 2.0mm			
(N)	ロードヒーティング(融雪配管) 一式			
0	降雪センサー:出力方法がリレー無電圧接点(1a 接点)タイプ :60m/回路工法の場合は遅延時間5時間が標準です。 遅延時間を5時間以上設定できる降雪センサーを お選びください。※5	1		
P	降雪センサー用接続コード2芯 ※5	1		
0	温水配管部材 R3/4 (20A) 一式	1		
®	降雪センサー用端子台短絡コード ※6	1		

- 据付け前に上記部品を確認してください。● 部品の数量はヒートポンプユニット 1 台当りの数量です。● ⑥~⑥の別売部品は必要に応じて取付けてください。● 詳細は「三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット施エマニュアル」 を参照願います。
- ※1 融雪リモコンは1台につき1個必要です。
- ※ 2 防錆循環液の必要量の目安(配管がポリエチレン管 13A の場合)
 - 必要量(L) = $0.13 \times$ 配管長さ(m) +3.3 (ヒートポンプユニット内保有量) + ヘッダーまわり配管保有量
- 降雪センサー 1 台で複数台のヒートポンプユニットを制御する場合。 バックアップヒーターを使用する場合。 ж 3
- ₩ 4
- 降雪センサーを使用する場合。
- 降雪センサーを使用しない場合。
- 旧架台(MSC-002KD)を使用する場合は防雪架台用吹込防止カバー(正面用)(MSC-013SH)が必要です。








据付に関する注意事項

- ●ヒートポンプユニット据付場所
- ・定期的に®防錆循環液の液量確認及びメンテナンス作業が必要です。 給水口(ヒートポンプユニットの上部)からの補給作業とメンテナンス作業が 安全に行える場所にヒートポンプユニットを据付けてください。

●循環液

- ・循環液は必ず三菱純正防錆循環液を使用し、必要な液量をシステム設計に基づいて用意してください。・他の循環液を使用すると詰まりなどの故障の原因になります。
- ●ドレン処理
- ・ドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがありますので、ドレンソケット・ドレンキャップは取付けないでください。
- ・寒冷地用ドレンソケット (MAC-870DS) は使用可能ですが、 排水路ヒーター (現地手配) などの凍結防止策が必要です。
- ●温水配管長と高低差
- <温水配管長>ロードヒーティングとヒートポンプユニット 1 台あたりを結ぶ温水回路
- ・最大温水配管長……390m (架橋ポリエチレン管 13A)
- •最大高低差……4 m
- ・最小曲げ直径………200mm (架橋ポリエチレン管 13A)
- ●バックアップヒーター





据付工事の手順

- 1. ヒートポンプユニット、②融雪リモコンの設置位置を決めます。②融雪リモコンの据付けは②融雪リモコンに同梱の据付工事説明書を ご覧ください。
- 2. ヒートポンプユニット据付場所に⑧防雪架台(高置台)®防雪架台(防雪板)を組立て、ヒートポンプユニットを据付けします。
- 配管を接続します。

- ・接続時に配管内部に砂などが入ると、ポンプの故障ならび に、性能低下につながります。
- 接続時に砂などが入らないように十分注意してください。
- ・降雪時および降雨時に天面カバーを外す場合は、ヒートポ ンプユニット制御基板に雪・水が付着しないように十分注 意してください。基板が故障する場合があります。

配管サイズ	締	付トルク
R3/4	35N•m~ 42N•m	350kg f•cm ~ 420kg f•cm

4. ヒートポンプユニットの配線工事を行います。

静電気による制御基板の破損防止のため、必ず静電気除去 を行ってから作業してください。

- M雷源電線
- DUモコンコード MSC-008RC, MSC-010RC, MSC-012RC のいずれか
- P降雪センサー用接続コード(降雪センサー使用の場合)
- ⑥複数台設置用接続コード MSC-009CC (降雪センサーを使用し複数台据付の場合)

ヒートポンプユニットへの配線接続方法


- ●サービス時を考慮し、配線には余裕をもたせてください。
- ●電源は専用の電源回路を設け、引込み接続工事については、下記仕様表に合わせ 「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に 従って施工してください。


定格電圧	単相 200V
ブレーカー容量	20A
○ ⑩電源電線(分岐回路)の太さと長さ電線径(mm) / 最大こう長(m)	φ 2.0 / 17


< 降雪センサーを取付けて自動で運転する場合>

- 1 台設置時の配線手順
- (1)サービスパネル A、B を外します。
- (2) ⑩電源電線を電源用端子台に接続してください。 端子台へは芯線がかくれるまで押込んでください。
- (3) ◎降雪センサーからの®降雪センサー用接続コードを降雪センサー用 端子台に接続してください。(端子台に極性はありません)
- (4) ⑩リモコンコードを SW 基板のコネクタ CN5J1 に差し込みます。
- (5) ⑩電源電線は専用のケーブルクランプで必ず固定してください。
- (6)その他の接続線はケーブルストラップでく接続線固定方法>のように 固定してください。

<接続線固定方法>







(電源電線) VVFケーブル2芯

35mm 15mm



·天面カバー

ロードヒーティング (融雪配管) に接続

据付工事の手順 つづき

◎ 降雪センサー◎ 融雪リモコン MSC-001RQ

CN5W2


ヒートポンプユニ

◎ 降雪センサー用接続コード

CN5J1

■複数台設置時の配線手順

- ヒートポンプユニットは1台の降雪センサーで4台まで制御可能です。
- ②融雪リモコンはヒートポンプユニット 1 台に 1 個必要です。
- ヒートポンプユニット制御基板コネクタ CN5W2 と 2 台目以降の降雪センサー 用端子台を接続するための⑤複数台設置用接続コード MSC-009CC (別売部品) が必要となります。
- (1)サービスパネル A、B を外します。
- (2) M電源電線を電源用端子台に接続してください。
- 端子台へは芯線がかくれるまで押込んでください。 (3) ②降雪センサーが接続されているヒートポンプユニットのヒートポンプユニット 制御基板コネクタ CN5W2 と複数設置する 2 台目のヒートポンプユニットの降 雪センサー用端子台を⑥複数台設置用接続コード MSC-009CC (別売部品) で接続します。(端子台に極性はありません)
- (4) 3台以上設置する場合は2台目のヒートポンプユニットのヒートポンプユニット 制御基板コネクタ CN5W2 と次のヒートポンプユニットの降雪センサー用端子台を⑥複数台設置用接続コード MSC-009CC で順次、接続します。
- (5) [©]リモコンコードを各ヒートポンプユニットの SW 基板のコネクタ CN5J1 に 差し込みます。(融雪リモコンはヒートポンプユニット1台につき1個必要です)
- (6) 砂電源電線は専用のケーブルクランプで必ず固定してください。 (7) その他の接続線はケーブルストラップでく接続線固定方法>(前ページ)の ように固定してください。



CN5J1

CN5W2

®リチコンコード

融雪リモコン

MSC-001RC

CN5J1

C 融雪

CN5J1

CN5W2

⑥ 複数台設置用接続コード MSC-009CC

予熱運転の設定

予熱運転は降雪センサーが OFF (降雪がない)のときに予め路盤を暖め ておき、降雪時に温水が設定温度に到達する時間を短縮する機能です。 SW 基板上のディップスイッチ SW5A の切替で以下のように設定できます。 • ディップスイッチの操作をする際には必ず主電源を OFF にしてください。


SW5A	SW5A-1	SW5A-2	運転内容
ON 1 2	OFF	OFF	予熱運転なし(出荷時設定)
ON 1 2	OFF	ON	予熱運転あり 戻り水設定温度:4℃
ON	ON	OFF	予熱運転あり 戻り水設定温度:6℃
ON	ON	ON	予熱運転あり 戻り水設定温度:8℃

※スイッチの操作はボールペン・小型ドライバーなどの丸みのあるものを使用してください。

<降雪センサーを取付けず手動で運転する場合>

- ■(1)サービスパネル A、B を外します。
 - (2) ⑩電源電線を電源用端子台に接続してください。 端子台へは芯線がかくれるまで押込んでください。
 - (3) 降雪センサー用端子台の2端子を®降雪センサー用端子台短絡コード で右図のように短絡してください。
 - (4) ⑩電源電線は専用のケーブルクランプで必ず固定してください。
 - (5) その他の接続線はケーブルストラップでく接続線固定方法> のように 固定してください。

<接続線固定方法>





据付工事の手順 つづき

- 5. ヒートポンプユニットへ F)防錆循環液を注入します。
 - (1)給水口にF防錆循環液を注入します。
 - (2)ヒートポンプユニットに通電してポンプスイッチを押します。
 - (3)給水口に


 原防錆循環液を補充します。
 - 1)ポンプが動き出すとタンク内の⑤防錆循環液が減りますので、水位ゲージを 目安にして⑥防錆循環液を補充します。
 - ⑥防錆循環液の水位が安定するまで約30分から60分以上かかる場合があります。 (一定の水位より低下するとポンプ保護のためにポンプが停止しますが⑥防錆循環液を補充して水位があがると自動的に再度動き出します)
 - 水位が安定してから約60分程度運転し水位が下がっていないことを確認してください。
 - ⑤防錆循環液の補充が完了したら再度ポンプスイッチを押してポンプを停止させてください。
 - 『防錆循環液を入れすぎるとヒートポンプユニット中央下部からあふれる構造になっています。
 - 2)給水口のキャップを完全に閉めてください。

閉め忘れますと、⑥防錆循環液が短期間で蒸発してしまいます。

(4)天面カバーを取付けてください。



• ポンプスイッチを5秒以上長押ししてヒートポンプユニットが正常に動作することを確認してください。



水位ゲージ

金網の底まで®防錆循環液 を入れてください。

ポンプスイッチを押します

ポンプ・基板などに®防錆循環液が かからないよう注意してください。

お願い

試運転完了後は必ず再度ポンプスイッチを押してヒートポンプユニットを停止させてください。

7. 断熱とテーピング


- パイプカバーで温水配管接続部を覆い断熱してください。
- 特に架橋ポリエチレン管を使用している場合は紫外線に弱いので露出しないようにしっかり覆ってください。
- 8. 融雪用電力契約時の通電遮断時間設定
 - 融雪用電力をご利用になる場合、1日22時間通電(2時間遮断)のメニューをお選びいただき、遮断時間設定は1時間断続としてください。 (1時間未満での断続は霜取制御の関係から融雪状況に悪い影響が出る可能性があります) (電力会社様により2時間遮断をすすめられる場合があります。そのときは2時間遮断としてください)
- 9. 降雪センサー遅延時間設定(降雪センサーを使用の場合)
 - 降雪センサーの取扱説明書をご確認ください。
 - 90 m / 回路工法では 3 時間 60 m / 回路工法では 5 時間を標準とします。

6

アース工事

●アース工事は、「電気設備に関する技術基準」にしたがって電気工事士の資格のある方が実施してください。

		接地の	基準	
電源の条件	据付場所ユニットの種類	水気のある場所	湿気の多い場所	乾燥した場所
交流対地電圧が 150V 以下の場合	単相 100V の機種 単相 200V (単相 3線 式 200V 電線)の機種		D種接地工事が必 要です。	D種接地工事は法的には除外されて いますが安全のため接地工事をして ください。
交流対地電圧が 150V を超える場合	三相 200V の機種	漏電しゃ	 断器を取付け、さら	こD種接地工事が必要です。



- <D種接地工事について>
- ●接地工事は電気工事士の資格のある方が実施してください。
- ●接地抵抗値は 100 Ω以下であることを確かめてください。 (漏電しゃ断器を取付けた場合は 500 Ω以下であることを確かめてください)





7	据付時・据付工事後の確認	確認日	確認者	
(‡)	舌付け終了後、必ずチェックしてください)			
	の中に レ印を入れてください。			
	電源電圧は規定どおりですか?(200V ± 10%) 電源電線の接続は確実ですか? 電源電線の回定は確実ですか? 電源電線の中間接続を行っていませんか? アース線の接続は確実ですか? 据付場所の強度はヒートポンプユニットの重量に十分耐える場所で騒音や振動 吹出空気をさえぎっていませんか? ヒートポンプユニットは水平に設置されていますか? 防錆循環液量は規定どおり入っていますか? 温水配管接続部から防錆循環液の漏れはありませんか? 防錆循環液を補給したりするメンテナンススペースは確保されていますか? 架橋ポリエチレン管が屋外で露出していませんか? 試運転は行いましたか? 【安全のために必ずお守りください】の <u>小</u> 警告 <u>小</u> 注意の項目をチェックしました		すか?	
(ħ	客さまへの説明			
	取扱説明書に従って、運転・操作・清掃方法などを正しく、わかりやすくご説明して	こください。		

8 防錆循環液の交換および定期点検のお願い

- ・「融雪システム」は温めた循環液で融雪を行います。循環液にはプロピレングリコールを主成分とする防錆循環液を使用しています。 長年ご使用いただきますと、防錆循環液は劣化、消耗します。劣化、消耗したまま使用を続けますと、故障する場合がありますので2年に一度は 防錆循環液の濃度を点検して、劣化していた場合は防錆循環液の交換をお願いします。また、10年以内に一度は防錆循環液の交換が必要とな ります。(廃棄する場合は産業廃棄物扱いになります)
- ・防錆循環液の定期点検、交換作業は専門の技術者が実施しますので、お近くの「お買上げ販売店」・「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。(定期点検はお客様のご負担となります)

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

MITSUBISH

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット部材

半

MSC-006HT バックアップヒーター

据付工事説明書

製品据付けの(ボノイ)ン(ト)

据付けの前に安全に関することを把握し、使用部 材などの確保、および据付場所の確認をする。

・ 防雪梁台(MSC-002KD、MSC-003KD) (MSC-102KD、MSC-103KD) ・ ヒーターフード(MSC-007HH) ●据付には必ず下記別売部品を使用する。

●据付けや配管 配線工事は正確で確実に実施する。 ●据付けや配管 配線工事は正確で確実に実施する。 ●据付け後にはお客さまに引渡しできることを確認

■据付工事を始める前にこの据付工事説明書をよくお読みになり、 ■据付工事は販売店さま・工事店さまが実施してください。 正しく安全に据付けてください。

販売店・工事店さま

●間違った工事は故障や事故の原因になります。 ■バックアップヒーターは当社指定の別売部品のヒーターフードを 使用し、別売部品の防雪架台に据付けてください。 ●ヒートポンプュニット・防雪架台・リモコン類の据付けについてはそ れぞれの据付工事説明書に従ってください。

.安全のために必ず守ること


次の表示で区分して説明しています た取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、



改造や必要以上の分解はしない

火災・感電・けがの原因

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結び つく可能性があるもの



●高温となる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所には据付けない

 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所には据付けない
 ガーガスが漏れてユニットの周囲にたまると、爆発の原因。 火災の原因。

ほこり・過気などの侵入により、漏 ヒーターフード以外には据付けない

強度の不十分なところに据付けるとユニットが転倒し、け

毎据付けは、製品質量に十分耐えるところに確実に行う

電源を間違えると感電や火災の原因。

電源は単相200Vを使用する

●端子台接続部は、指定の電線を使用し、抜けないように確

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・

接続に不備があると火災の原因。

実に接続する

ほこり・湿気などの侵入により、漏 前面パネルは確実に取付ける

● 据付工事部品は、当社付属部品および指定の部品を使用

接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。

確実に行う

指下に従う

部品に不備があると火災・感電・ユニットの転倒によるけが・

・ 火災予防条例など法令の基準を守る

誤った工事は火災の原因。 <

据付後長期間ご使用にならない 場合は、必ず分電盤のブレーカを


指示に従う

●据付けの際は必ず手袋を着用する

●配管工事は、据付工事説明書に従 って確実に行う 工事に不備があると、ユニットから 水が滴下して、汚損の原因。

9. 文形中讯図

1407874HE9704



●防雪架台への据付けには必ずヒーターフード(別 売)を使用し、ヒーターフード付属のタッピングネジ4本で固定板へ固定する。

指定以外のところに据付けるとユニットが転倒し、けが の原因や、ほこり湿気の侵入により火災・漏電の原因に なります。

水配管を接続する

本体の取外しができるようにユニオン継ぎ手、ナット ※バックアップヒーターの配管接続の向き(入口/出口)に規制は 付き銅管アダプターを使って接続する。(R3/4) ありませんがかなりずヒートポンプユニット往き働とロード

(ックアップヒーター

ヒーティングの間に接続してください。 △警告

● 据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品 部品に不備があると火災・感電・ユニットの転倒による を使用する


けが・水漏れの原因。

①ナット付銅管アダプターを配管接続口に差し込 みナットを締付け固定する

※ナットを締付けるときは必ず相手部品をスパナなどで固定し て、ねじれなどがないように締付けること、

②配管にメンテナンス用バルブを設ける。 ③配管・バルブを厚さ10mm以上の断熱材で断熱す

w°



アーターフードの 固定板 防雪架台

ダッピングネジ


故障や漏電のときに感電の原因。

アース確認

●アースを確実に取付ける

.....54

3.据付け(つづき)



ო

電気配線をする

①前面パネルのネジ2本をはずす。

②前面パネルをはずす。

③電源線を接続する。 ・ 電腦: 曲相2007

電源:単相200V配線:VVFφ1.6(最大ごう長14m)、または VVFφ2.0(最大ごう長23m)浦電しゃ断器:15A、感度電流15mA

④電源線をクランプで固定する。

⑤アース工事をする。住宅より電源線と共に引出されているD種接地工事されたアース線を接続する。・配線:1v62.0

漏電しや断器をONにする。 ⑥前面パネルを元通りに取付ける。 ヒートポンプユニットとの配線接続をする

●サービス時を考慮し、配線には余裕をもたせてく ださい。

①ヒートボンブュニットのサービスバネルA、Bを外します。 ます。 ②バックアップヒーターからの信号線をSW基板のコ


ネクタCN5M1に差し込みます 信号線はケーブルストラップがく接続線用定方

③信号線はケーブルストラップで<接続線固定方法>のように固定してください。

※コネクタ、端子台接続部に力がかからないように 確実に固定してください。

ポンプスイッチ

4



バックアップヒーター 信号線

N S

-3 -

4. 分服り

水張りを行ってください。 詳しくはヒートポンプユニットの据付工事説明書をご覧ください。

5. 試運転

●試運転を行ってください。ヒートポンプュニットを試運転し、バックアップヒーターの運転ランプが点灯していることを確認してください。 ヒートポンプコニットの試運転についてはヒートポンプコニットの据付工事説明書をご覧ください。

▲ 三菱電機株式会社

JG79A953H01



●この防雪架台には別売部品の

菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット別売部品 MSC-102KD MSC-103KD 防雪架台(高置台) MSC-防雪架台(防雪板) MSC-据付工事説明書

・ パックアップヒーター(MSC-006HT) ・ ピックアップヒーター(MSC-107HH) ・ 防雪架台用化粧パネル(正面用)(MSC-105DB) ・ 防雪架台用化粧パネル(車面用)(MSC-104DB) を取付けることが出来ます。 ● この据付工事説明書には、上記別売部品の据付 方法についても記載されています。上記別売部 ・ 品には、据付工事説明書は同梱されていません のでこの据代工事説明書は同梱されていません。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事前にこの据付工事説明書ととートボンプユニットの据付工事説明書を必ずお読みください。 販売店・工事店さま用

安全のために必ずお守りくださ

●ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。●据付工事終了後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。

■据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。 強度の不十分な所に据付けると、ヒートポ ソプユニットが落下し、ケガなどの原因に | | | ■可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への

なります

■据付工事部品は、必ず当社付属部品および 指定の部品を使用する。 当社指定部品を使用しないと、ヒートポン フュットの時側にるケガの原因になります。 モートボンブコニットのサービスパネル を確実に取付ける。

と一トボンプコニットのサービスパネルの 取付けに不備があると、水・ほこりなどに より、懸電・火災の原因になります。 「断型架台は本体が水平になるように、据付 ける。 据付けに不備があると、ヒートボンプコニットの転倒によるケガの原因になります。

•

| 誤った財扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財 などの損害に結びつくもの △洋龍

■組立の際は、必ず指定の締付トルクを守って作業をしてください。 て作業をしてください。 おびのトルクで締付けしないと破損の原因 になります。 品名 ●指定締付トルク

1.5~2N·m 30~35N·m 10~15N·m 箱付トルク

 ※1: ヒーターフード(MSC-107HH)、バックアップヒーター(MSC-006HT)設置時にご使用ください。
 ※2: 政警会や目代抵行メンル(面面用)(MSC-104DB)、左右両方に取付ける場合は2セット必要です。
 ※3: 政事架与用代推バネル(正面用)(MSC-105DB)、圧面の数で付け可能です。第回数付けは不可。
 ※4: 高置台、妨害板以外の別売部品を使用しない場合は、この六角ボルトを不使用穴へ取付けてください。 使用部品

(防龋対策)

防雪架台用化粧 パネル (側面用)※2 MSC-104DB	総防雪楽台用 化粧パネル (側面用)	③六角ボルト M8×16 例 (6)		防雪架台用化粧 パネル (正面用)※3 MSC-105DB	(3)防雪架台用 化粧パネル (正面用) 1	③六角ボルト M8×16			
-	-	4	24	1	—	~	-	-	_
ヒーターフード※1 MSC-107HH	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	◎六角ボルト M8×16	®タッピングネジ 4×12 (®F/54/1	(できながら) (できなが) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*	③上パネル	③側面パネル 右	③側面パネル左	(9) st. t.
	_	19	-	—	-	_	-	-	5
防雪架台 (防雪板) MSC-103KD	⑤ヘッダー取付板	®六角ボルト M8×16	(()背面パネル	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(3)防雪架台用収込防止カバー (正面用)		③シールテープ	© 	@ドリルネジ 4×12 ()
	7	∞	∞	4	4	4	27		
防雪架台(高置台) MSC-102KD	4	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	③六角ボルト ⑩ナット M8 M8×16 40	(下) (1) グッシャー(付き) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(E) (D) W V V V V V V V V V V V V V V V V V V	⑥筋交い(長) ③ナット M6	②節交い(類) (動大角ボルト M8×16 ※4 2 (動)		
所 MSC	(D) 場合 場合	②安定	◎ 六 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	(子) 446 (下)	∯ (i)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	© 第 《		

据付けばわない。 万一ガスが漏れてヒートポンプコニットの 周囲にたまると、爆発の原因になります。 周囲にたまると、爆発の原因になります。 最近依頼する。 または自身で据付工事をされ不備がある とと、ヒートボンプコニットの転倒によるケ ガの原因になります。 まではは、安全のため、適切な保護具・工具 を使用する。 据付は、安全のため、適切な保護具・工具 を使用する。 据付け、報付工事的場合にあります。 場付けに不備があると、ヒードボンプコニット の転倒によるケガの原因になることがあります。

六角ボルト M8

ヒートポンプユニットは、小動物のすみか

ケガの原因になることがあります。

ソにさわらない。

になるような場所には据付けしない。

小動物が侵入して、内部の電気部品に触れる

ヒートポンプユニットの吸込口やアルミフィ

■防雪架台の下にものを置かない。 ワッシャー付き六角ボルト M6 ドリル/タッピングネジ 4mm

ヒートポンプユニットのドレン水で汚損する場合があります。


ニットかの水が滴下して家財などを濡らし、


汚損の原因になることがあります。


配管工事は、据付工事説明書に従って確実に行う。 配管工事に不備があると、ヒートポンプユ

ります。また、お客さまに周囲をきれいに保 つことをお願いしてください。 と、故障や発煙・発火の原因になることがあ

3







2. ヒートポンプユニットに®ヒサシを取付けます。 3. ヒートポンプュニットに®モサシを取付けます。


矢印の箇所へ⑪ワッシャー付き 六角ボルトM6×25 1本で固定

⑤枠(上)

M6×25

(1) ヒートボンプユニットの準備 ・直径が1~2mmのドリルで下図の位置に穴を2か所あけます。 (ドリルの先端が長すぎるとユニット内部の部品をキズつけるおそれがあります)

(2)②ヒザシの固定 ③ヒザッの左端面がヒートボンプユニット左曲面の終わり(ユニット側面から20mm)になるように ヒートボンプユニットの吹き出し口上側に②ヒサシを②ドリルネジ4×12で固定します。



の取付け (別売部品) Ī Q I

●バックアップヒーター(MSC-006HT)をご使用の際は必ずこのヒーターフード(MSC-107HH)を使って防雪 架台に取付けてください。


防雪架台背面に図固定板を図六角ボルトM8×16で架台に固定してください。

2. ⑩固定板に億分ッピングネシ4X 12でパックアップピーター(MSC-006HT)をネジ止めします。 3. パックアップヒーター(MSC-006HT)の配管接続工事を行います。詳しくはパックアップヒーター (MSC-006HT) に同梱されている据付工事説明書に従って配管工事を行ってください。

4. 7.

®下パネルに@ブッシュを取付けます。 ®上パネル、@側面パネル右、⑱側面パネル左、⑱下パネルを⑤タッピングネジ4×12で組み立て、⑩固定板 に®タッピング ネジ4×12で固定します

6.バックアップヒーター(MSC-006HT)の電気配線を行います。詳しくはバックアップヒーター(MSC-006HT) に同梱されている据付工事説明書に従って配線工事を行ってください。7. ③ふたを⑤タッピングネジ4×12で固定します。



の取付け (別所部品) 田田 (田国田) 防雪架台用化粧パネル D

※③防雪架台用化粧パネル(側面用) (MSC-104DB)は左右両方に取付ける場合には2セット必要です。 ④防雪架台用化粧パネル(正面用) (MSC-105DB)は防雪架台背面に取付けることはできません。

1. 手前側の⑥筋交い(長)を取付けます。

3.

の防雪架台用化粧パネル(正面用)(MSC-105DB)

を取付けます。

化粧パネル(正面用) (MSC-105DB) 矢印の箇所へ窓六角ボルト **多防雪架台用** (MSC-104DB) 矢印の箇所へ⑬六角ボルト M8×16 6本で固定 化粧パネル (側面用) 您防雪架台用 2. ②防雪架台用化粧パネル(側面用) (MSC-104DB) を取付けます。 矢印の箇所へ③六角ボルト M8×16 2本で固定 ⑥筋交い(長) 3

の取付け後の確認

M8×16 8本で固定

1. 防雪架台のボルトが指定の締付トルクで締結されていることを確認してください。

②安定座がアンカーボルトで基礎に固定されていることを確認してください。3. 防雪架台およびヒートボンプユニットにがたつきがないことを確認してください。4. 高置台、防雪板以外の別売部品を使用しない場合は、⑪六角ボルトM8×16を不使用穴へ取付けてあることを確認してください。(防錆対策)

|菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1



三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット部材 防雪架台用吹込防止力バー MSC-111S H 据付工事説明書 販売店・工事店さま用

お願い

取付けの際は、必ず指定の締付トルクを守って作業をしてください。

サイズ	締付ト	・ルク
六角ボルト M8×16	30 ∼ 35N • m	306 ∼ 357kgf • cm

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付工事前にこの据付工事説明書を必ずお読みください。

安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●据付工事終了後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。


⚠ 警告

(誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な) 結果に結びつく可能性があるもの

■据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。

据付けには専門の知識と技術が必要です。 お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水 漏れや感電・火災・ヒートポンプユニットの落下 によるケガの原因になります。

■据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。 強度の不十分な所に据付けると、ヒートポンプユニットが落下し、ケガなどの原因になります。 ■据付けは、据付工事説明書に従って確実に行う。 据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災・ヒート ポンプユニットの落下によるケガの原因になります。



■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を 使用する。



当社指定部品を使用しないと、水漏れ・感電・火災・ ヒートポンプユニットの落下によるケガの原因になります。

使用部品

据付けを始める前に、右記の部品を確認し、 据付工事説明書の据付手順に従って取付けてください。

品 名	個数	品名	個数	品名	個数
①防雪架台用吹込防止 カバー本体	1	②シールテープ	1	③六角ボルト M8×16	3

防雪架台(高置台)への取付け)

1.シールテープの貼付け

図1のように① 防雪架台用吹込防止カバー本体の端面に②シールテープを 貼付けます。


2.防雪架台(高置台)への取付け


図 2 のように 架台脚 (右奥用) へ①防雪架台用吹込防止カバー本体を ③六角ボルトM8×16 で固定します。

※③六角ボルトM8×16は、必ず指定の締付トルクで締めてください。

3. ヒートポンプユニットの取付け位置調整

ヒートポンプユニット背面と①防雪架台用吹込防止カバー本体の間に隙間が出来ないようにヒートポンプユニット取付け位置を調整してください。 ※ヒートポンプユニット取付け位置調整後は必ずヒートポンプユニットの脚を固定しているボルトがはずれたり緩んでいないことを確認してください。





三菱電機株式会社 静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

JG79G878H05

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。 取付工事を始める前に必ず、この説明書をお読みください。

三菱 電機融雪 用温水 ヒートポンプユニット部材

MSC-001RC 階間リモコソ

MSC-008RC (15m) MSC-010RC (25m) リモコソコード

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

MSC-012RC (50m)

安全のために必ず守ること

火災・感電・けがの原因となります。

 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの 金字松電圧 組織容量部囲い外では中田 近いアイださい。

	●定格電圧、制御容量範囲以外では使用しないでください。
	火災や感電の原因になります。
	●リモコンは屋内に取付けてください。
	(気密性の低い小屋等を含む屋外に取付ける場合は防水ボックスで密閉し
	けい。)
1	火災・咳雷・故障の原因になります。

ノて外気を遮断してくだ

- へX、※電・放車の返回になります。 ●台所などで直接炎があたる恐れのある場所には取付けないでください。 火災の恐れがあります Ø ∰ H
 - ●取付工事は十分に保持力のあるところを選んで確実に行ってください。 ■コードが鋭い角部に触れないようにしてください。■コードは切断したり、延長したりしないでください。 ■コードが高温部分に触れないようにしてください。 指示に従い必ず行う

落下によりけがをすることがあります。 . 部品のなまえと個数

A 付属部品 MSC-001RC 配雪リモコソ **№**0∯0

●下部ケース固定ネジ . ₩ ….]個

スイッチボックス 取付ネジ…… 2本 市販の1個用


MISUBSH

··· 1 個(15m) ··1個(25m) 1個(50m) リモコソコード リモコソコード MSC-010RC リモコソコード MSC-008RC MSC-012RC



2. 取付方法

リモコンの準備




1.左図のように温水温度調節つまみ、フロントパネル、本体、下部ケースの順にリモコンを分解します。

露出取付けの場合

.左図のようにリモコンコードをコネクタに接続します。 下部ケースのリカット部の位置にあわせて本体内のリモコンコードを引き廻します。

※タイラップは本体内に徳めてください。




2.下部ケースを付属の下部ケース固定ネジ2本で壁に固定しま

埋込み取付けの場合

・室内側に市販の1個用スイッチボックス (JIS C 8337)を取付けフモコンコードを引き出し、リモコンコードをコネクタ

ロントパネル・温水温度調節つまみを奥まで差し込みます。 フロントパネルの取り付け時に2つのランプがパネルの窓内 にあることを確認して嵌め込んでください。 3.先にはずした固定ネジ2本で下部ケースに本体を取付け、フ



お願い

に接続します。

- ●スイッチボックスは、できるだけ壁の仕上げ面と同一にな るようにしてください。
- ●壁面より奥に埋まる場合は、スイッチボックスと同一寸法 で仕上げ部分を修正してください
- ●コンクリート用スイッチボックスへの埋込みはできません。
- スに直接取付け、フロントパネル、温水温度調節つまみを奥まで差し込んでください。 フロントパネルの取り付け時 に2つのランプがパネルの窓内にあることを確認して嵌め込んでください。 2.本体を付属のスイッチボックス取付ネジでスイッチボック

3.試運転

1.ヒートボンブユニットの配線が完了してから作業してください。
SLC ー トボンブユニットの配線が完了してから作業してください。
SLM = センサー、現地手配)を接続してある場合は手動ONの状態にします。
4. リモコンの電源ランブモニターランが電源人的スイッチの入側で点灯(モニターランブが点滅しないこと)切り側で消灯することを確認してください。
※断阵電影像は降雪センサー(規単手配)の手動ONを忘れずに解除してください。
※外係温によっては、電源をむった後に電影のとのが重ねするため、
モニターランブがすぐに消灯しないことがあります。

▲ 三菱電機株式会社

シーペ

ブジ

Ц

三菱電機融雪用 **延火**アートポソ **MEL**SNOW

		単位	-	
			MUSM-60BS	MUSM-60BGS
			単相200人	7007
	温水出力	ΚW	.9	0.9
	消費電力	ΚW	1.430	1.490
	運転電流	4	7.90	8.00
	エネルギー消費効率		4.20	4.03
外気温度-5°C時	温水出力	kW	0.9	0.
		4	2	20
7	運転音(音響パワーレベル)	dB	64	4
		kg	35	58
		mm	高さ790×幅800 (+70) ×奥行285	(+70) ×奥行285

※1.加熱性館は外気温7℃、原温ブライン(プロピレングリコール20wt%)温度8℃、流量8~minの性能値。 外気温-5℃、原温ブライン(プロピレングリコール20wt%)温度16℃、流量8~minの除電運転を含む

性能值。

この仕様値は50Hz・60Hz共通です。

■転台はJIS C 9612.2013による音響パワーレベルです。
 ・音響パワーレベルとは音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。
 ・音響パワーレベルは音源との距離や方向などの位置関係によらず、運転音の大きさにより一義的に決まりますので、

EAZ-EXEA MUSM-60BGS

MOSM.

形名

取扱説明書

製品から発生する運転音がより正確に表示されます。

● 外形寸法の()内は、サービスパネルの寸法です

ロンの「見える化」についる

2)この製品には最大で二酸化炭素2,200kgに相当するフロン類が使用されています。 1)この製品の移設・修理・廃棄を行う場合には、フロン類を回収してください。



故障や事故防止のため、 スイッチを切り、ブレー カーを切って必ず販売店 に点検・修理をご相談く ださい。 ●融雪用温水ヒートポンプユニットの補修用性能 部品の保有期間は製造打切り後10年です。 運転音が異常に大きい。その他の異常や故障がある。 無げ臭いニオイがする。 ●長年ご使用の融雪用温水ヒートポンプ ユニットの点検を!

	理事	
	お買上げ販売店名	

担	町
	井
お買上げ販売店名	お買上げ(据付)日

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

JG79A922H01 14/08

Ш

困ったときに 使いかた 安全のために必ずお守りください 知っておいていただきたいこと 防錆循環液の補充のしかた 保証とアフターサービス 故障かな?と思ったら システムの構成 運転前の準備 各部のなまえ 融雪運転 仕様

a

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、 国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No serviding is available outside of Japan. このたびは三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニットをお買い求めいただきまして、まことに

保証書は必ず「お翼 山才日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。保証書は取扱時明書とともに大切に保管してください。 お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

ご使用の前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

取扱説明書

3

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくこと を説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。

い使用時

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



据付時は

アース線接続

異常や不具合が発生したとき 直匀に運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。

囐缶

吹出口や吸込口をふさい だり、指や棒などを入れ ない 幼児が誤って飲まないように、 防錆循環液は幼児の手の届く ところに置かない

異常のまま運転を続けると故障や 異常時(焦げ臭いなど)は運転を 停止してブレーカーを切る 内部でファンが高速回転して いますのでケガ 444 の原因になり

万一飲み込んだ場合は、 直ちに吐き出させ、 医師の診察を受けて

(Trap) または三菱電機修理 相談窓口に相談して お買上げの販売店

感電・火災などの原因になります。

△注意

ユニットの上に乗ったりものを載せたりしない 落下・転倒によるケガの原因になります。 吸込口やアルミフィンにさわらない ケガの原因になることが あります。 回然性スプレーなどを吹きつけない 火災・変形の原因になります。 ぬれた手でスイッチを操作しない 感電の原因になります。 粉虫剤、



アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の

アース線に接続しないでください。

故障や漏電のときに感電の アースが不確実な場合は、

原因になります。

漏電しや断器を取付ける

お買上げの販売店または専門業者に

据付けは、 依頼する

循環液には | 三菱防錆循環液 希釈不要タイプ

漏電しゃ断器が取付けられていないと、

据付には専門の知識と技術が必要です。 お客さま自身で据付工事をされ不備がある

と、水漏れや感電・火災の原因になります。

火災・感電の原因になります。

水や指定外循環液(自動車用不凍液・油など)を使用すると防錆効果が異なり、機器の故障やシステム (VPZ-01KX-ECO、VPZ-10KX-ECO、VPZ-18KX-ECO)を必ず使用してください。 寿命低下の原因となります。

防錆循環液を飲用しない

病気や体調不良・思わぬ事故の原因になります。

■誤って皮膚に付着した場合や目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗い流してください。 ●万一飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させ、医師の診察を受けてください。 異常があれば、直ちに医者の診察を受けてください。

長期間使用で傷んだままの据付台などで使用しない

移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または 三菱電機修理相談窓口に相談する

お客さま自身で分解・改造・修理 移動再設置をしない

△警告

不備があると、感電や火災などの原因になります。

3

火災・感電・ケガ・水漏れの

原因になります。

ユニットの落下につながりケガなどの 原因になることがあります。

被雷すると、故障の原因になることがあり

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、 ブレーカーを切る

2

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は

周囲にたまると、爆発の原因 万一ガスが漏れて室外機の

指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない

丰富

機器の故障や破裂、ケガなど

の原因になります。

アース(設置)を確実に行う

電源は必ずヒートポンプユニット、バックアップ ヒーターユニットそれぞれ専用回路(定格の電圧・ ブレーカー)で使用する

専用以外の回路を使用すると、 発熱・火災の原因になります。

修理時は

多暇・

雷冒し币ロソ (宮形)


各部のなまえ

ヒートポンプユニットが空気の熱で温水を作り、ロードヒーティングに温水を循 環させて雪を融かします。

降雪センサー(一般市販部品)を接続して、降雪時に自動運転をすることができ ₩ ₩ ₩

降雪センサー(一般市販部品)を接続しない場合は、手動運転になります。

ご使用の前に



降雪時に温水が設定温度に到達す る時間を短縮する機能です。降雪センサーが接続されていないときは 予熱運転の設定については「お買上 げの販売店」「修理窓口」にご相談く もあらかじめ融雪面を温めておき、 機能しません。

🕗 圧縮機 冷媒は圧力が上がり高温に ∞ 熱交換器 4 膨張弁 冷媒は圧力が下がり低温に 大気エネルギー 低温の冷媒が 大気エネルギー で蒸発 ■熱交換器

製造年 形 温水配管接続部(裏面 吸込 (裏面、側面) 温水ユニット 配線接続部 ##355.1と-9-19 三数編奏株式会社 **ハートポソプロニット** ▲警告 (大力のおそれあり) まなどを入れないこと アース端子

・電源スイッチが「入」の時に点灯します。 ・電源スイッチが「切」の時や、融雪用電力の停止時間帯など、電気がきていないときは消灯します。 ・運転中に点灯します。 ・防鎌循環液がなくなると1回点滅します。 ・2~7回点滅したときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。 温水温度切換スイッチ 電源ランプ (橙) 電源スイッチ 点 灯:運 転 中 1回点 滅:循環液不足 2~7回点減:部品の不具合 お買上り販売店にご相談へださい MSC-001RC 電源切り入 MITSUBISHI 点 前前 以 城

子熱運転は、降雪センサーが「切」で

困ったときに

使いかた

お手入れ

64

運転前の準備

雪運転

間配

ヒートポンプユニットの据付けは販売店におまかせください。


トートポンプロニット

ブレーカーを入にする



防錆循環液の量を点検する

防錆循環液は年々減少します。 シーズン初めに防錆循環液の量を点検してください。 防錆循環液が不足しているときは 8ページ▼ を確認 してください。



MSC-001RC MITSUBISHI ELECTRIC 世 道道 火極

融雪運転のしかた

電源スイッチを入にする 開始

- ■電源ランプ(橙)が点灯します。
- 運転/停止します。運転中はモニターランプ(緑) ■ 降雪センサー(一般市販部品)の出力に従って
- 降雪センサー(一般市販部品)が接続されていな い場合は、電源スイッチの入/切による手動運転 が点灯します。 になります。

点 灯:運 転 中 1 回 点 滅:循環液不足 2~7回点減:部品の不具合 お買上が販売店に乙間終ください

#13-

もののと

0

電源

温水温度を変える 調節

使いかた

■ 温水温度は4段階で変更できます。



- 温度を下げるとき、温水温度切換スイッチを 左に回します。
- 温度を上げるとき、温水温度切換スイッチを 右に回します

お手入れ

最初は温水温度を4にしてご使

用ください。 この温度で十分雪が融けること が確認できましたら、徐久に温 度を下げて、ご使用ください。 おすすめの温水温度

電源スイッチを切にする 停止

■ 電源ランプ(橙)が消灯し、停止します。

一 おしらせ

●電源スイッチが「入」になっていても運転が停止する場合がありますが、これは融雪用電力契約による

●電源スイッチを「切」にすると、霜取り運転をしてから停止することがあります。霜取り運転中はモニ

ものです。電力会社との契約により、1日に2時間運転が停止します ターランプが点灯します。

取扱説明書

65

9

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

取扱説明書

ത

防舗循環液の補充のしかた

います。ご使用に伴い、防錆循環液が蒸発しますので、以下の方法で補充してください。 ヒートポンプユニットは防錆循環液で融雪運転を行います。防錆循環液には腐食およ び凍結を防止するため、プロピレングリコールを主成分とする防錆循環液を使用して

浦充のしかた

シーズンの初めに補充を行ってください。

ご使用の前に

温水ユニットのカバーを取外す


タング

カバー


タンクのキャップを取外す

M

使いかた







補充作業後はキャップ、 カバーを確実に取付ける

お手入れ

おつの中 4

困ったときに

 ∞

●水や指定外循環液(自動車用不凍液・油など)を使用すると防錆効果が異なり、機器の故障やシステム寿命 低下の原因となります。また、濃度が薄くなり凍結する可能性があります。

環液の交換および定期点検のお

する防錆循環液を使用しています。長年ご使用いただきますと、防錆循環液は劣化、消耗します。劣 化、消耗したまま使用を続けますと、故障する場合がありますので2年に1度は防錆循環液の濃度 を点検して、劣化していた場合は防錆循環液の交換をお願いします。防錆循環液の交換の目安は 10年ごとです。防錆循環液の定期点検、交換作業は専門の技術者が実施しますので、お近くの「お |融雪システム||は温めた循環液で融雪を行います。循環液にはプロピレングリコールを主成分と 買上げの販売店」「修理窓口」にご相談ください。

問い合わせ先は 15ページ をご覧ください。(防錆循環液の点検・交換は有償です)

売 部 品 一 お買上げの販売店でお求めください

希望小売価格(税別)	2,500円	图000′8	12,800円
形名	VPZ-01KX-ECO	VPZ-10KX-ECO	VPZ-18KX-ECO
合	防錆循環液(長寿命タイプ)濃度50%・11	防錆循環液(長寿命タイプ)濃度50%・10L	防錆循環液(長寿命タイプ)濃度50%・18L

※希望小売価格は2014年8月現在の価格です。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。 こんなときは故障ではありません。

故障かな?

 \triangle

お答えします。

●ヒートポンプユニットの電源(ブレーカー)が「切」になって ●降雪センサー(一般市販部品)の接続時、出力は出ています

●融雪リモコンが切になっていませんか。

●融雪用電力の遮断時間ではありませんか。

●融雪範囲は融雪面積分です。落雪分や他の部分からの雪ま ▶ボイラーと違い低い温度でゆっくり着実に融雪します。 ●ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか。 ●リモコンの温水温度設定は適切ですか。 ●防錆循環液の量を確認してください。 では融けません。

雪が融けない

Em

ジーシ8 ●予熱運転時は、自動的に運転することがあります。 ●タンクに防錆循環液が十分入っていますか。 タンク内の水位を確認してください。

A

温水ユニットから音がする

水の流れる音がする

「お買上げの販売店」か「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」に ●ヒートポンプユニットが凍結している可能性があります。 ご 相談 ください。

A

コツコツとファンが何かにあたっている

雪がやんでも運転する

●ヒートポンプユニットの電源(ブレーカー)が「切」になって ▶融雪用電力は1日2時間遮断する設定になっています。遮断 ●リモコンの接続コードがはずれていませんか。 「お買上げの販売店」にご連絡ください。 中は点灯しません。 いませんか。

環液を補充してください。 - 2~7回点滅: 部品の不具合です。運転を停止し、「お買上げ ●1回点滅: タンク内の防錆循環液が不足しています。防錆循 の販売店」にご相談ください。

0.0

モニターランプが点滅する

お答えします。

A

故障かな?

■運転時に霜取り運転で解けた水または水蒸気が出るためで ■運転時に熱交換器についた水が滴下するためです。

ユニットから水または 白煙が出る

●霜取り運転をしてから停止します。 しばらくお待ちください。

A

融雪リモコンを切ったのに、

すぐ停止しない

モニターランプが消えない

その他

●防錆循環液の温度上昇などによりオーバーフローした跡で す。そのままご使用ください。 A

温水ユニットの下部にパンク色の液や

汚れがある

●降雪センサー(一般市販部品)を接続している場合、降雪センサーで設定した時間により、雪がやんでも運転すること

予熱運転に設定してある場合、雪がやんでも運転します。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」15%- imesにご相談へだみい。

「お買上げの販売店」にご相談ください。 ■ブレーカーがたびたび「切」になる場合は運転を停止し、

お願い

■雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、ブレーカーを「切」にしてください。 電気部品が損傷することがあります。

取扱説明書

10

ご使用の前に

動かない

動かない・止まる

使いかた

加

お手入れ

音がする

リモコンのランプが

0.

(a)

点灯しない

点灯・点滅表示

困ったときに

7. 据付工事編

取扱説明書

ご使用の前に

使いかた

13

知っておいていただぎたいこと

「安全のために必ずお守りください」2~3ページ。 をご確認ください。

据付場所についる

以下の場所への据付けはおけてください


- ■可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- ■高周波機器、無線機器などがある所
- ■温泉地などの硫化ガスが発生する所 ■海浜地区など塩分が多い所
 - ■油の飛まり、油煙のたちこめる所
- ■クレーン車、船舶など移動するものへの設置 ■積雪や落雪によりユニットがふさがれる所

電気工事についての注意

- ■電源は必ずヒートポンプユニット専用回路に してくだない。
- |ブレーカー容量は必ず守ってください。 AC200Vで使用してください。
 - |お客さま自身で据付け・修理・移設はしない でくだみい。
 - 電源コードの中間接続・延長コードの使用・ タコ足配線はしないでください。
 - ■漏電ブレーカーを取付けてください。 アース工事を行ってください。

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはユニットの質量に十分に 耐え、防錆循環液の補充が安全に行え、振動 が増大しない場所を選んでください。
- ださい。機能低下や運転音増大のもとになり |ユニットの吹出口からの冷風や運転音が隣 家の迷惑にならない場所を選んでください。 コニットの吹出口近くには物を置かないでく
- ■使用中、異常音がする場合は「お買上げの販 売店」にご相談ください。



点検整備のおすすめ

ださい。指定品以外を使用すると詰まりなど |防錆循環液は、当社指定部品を必ずご使用< の故障の原因となります。

移設は専門業者へ依頼

- ■増改築・引越しのため取外したり、再据付け する場合は、専門の技術や工事が必要になり
- ■お客さま自身で据付け・修理・移設はしない でくだみい。

寒冷地の氷結防止対策についる

プの下で氷結することがあります。氷結を防 氷結する場合は「お買上げの販売店」にご相 寒冷地では霜取り運転の排水がヒートポン ぐためには排水路と、排水路ヒーター(現地 手配)などの凍結防止策が必要になります。 戮ください。

長期間ご使用にならないとき

ツーズン総了時

ブレーカーを 切にしないと電力会社から電気料金を請求される場合があります。 冬期以外で長期間使用しない場合、ブレーカーを 切 にしてください。 この製品は使用していない時でも待機電力(約8W)を消費します。

再度使い始めるとき

- ■ヒートボソプコニットの収出口・吸込口がふさがれていないことを確認してください。 ■アース線が外れていないことを確認してください。
 - |シーズンの初めに防錆循環液が不足していたら、必ず補充してください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

| 保証 とアフターサービス

(別添付) 保証書

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」など の記入をお確かめのうえ、販売店からお受取 りください。
 - ■内容をよくお読みのあと、大切に保存してく だない。

保証期間(お買い上げ日より)	冷媒回路 (圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管など)	その他	
	5年間 ((年間 そ	

補修用性能部品の保有期間は

- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 当社は、この融雪システムの補修用性能部品 を製造打切り後10年間保有しています。
 - するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

■「お買上げの販売店」にご相談ください。

顧いま 、洪心に皆識

トを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再 商品化等料金(リサイクル料金)をお支払い いただき、対象品を販売店や市町村に適正に む客なまがに使用済みのヒートポンプユニッ 引き渡すことが求められる場合があります。

修理を依頼される。

したがってお調べくだかい。 故障かな?と思ったら』

なお、不具合があるときは、必ずブレーカー を「切」にしてから、「お買上げの販売店」にご 連絡ください。

保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理さ せていただきます。

購入相談・取扱い方法

お問い合せは右記へどうぞ。

(転居や贈答品など) は、 <u>各窓■</u> へお問い合わせください。

修理すれば使用できる場合には、ご希望によ り有料で修理させていただきます。 |保証期間が過ぎているときは

技術料+部品代(+出張料)などで構成され |修理料金は ています。

技術料: 故障診断、故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる料金です。

出張料:製品のある場所へ技術者を派遣す 部品代:修理した部品代金です。 る料金です。

■ご連絡いただきたい内容

1.品名 三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット 2.形名

4.故障内容(できるだけ具体的に) 6.お名前・電話番号・訪問希望日 Ш 5.ご住所(付近の目印なども) 年月 3.お買上げ日

|この製品は、日本国内用に設計されています ので、国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめこ了承慮います。 ●**電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください**、

空メールの送り先:**fc8634@melsc.jp** またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。

修理窓口のご案内 (家電品) い由製器ログ

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて ▶お買上げの販売店にご依頼できない場合 お買上げの販売店へ 取扱い・修理のご相談は、まず

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事なよび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製造品は、サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

したBO/THRIOs、Imp.v.c.c. 3から分しなめるを様からで了解をいただいている場合および下記の場合を検索・当社以外の第三者に個人情報を提供・即行るることはありません。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。 ①上記利用目的のために、弊社グルー 協力会社などに業務委託する場合。②法令等の定める規定に基づく場合。

(052) 3847-4119 (052) 725-2045 (076) 252-9935 (06) 6338-7881 (011) 893-1391 (022) 742-3019 (087) 879-1530 (092) 476-7104 (085) 278-700 四国営業本部· 中四国支社 東京支社· 三菱電機住環境システムズ株式会社 三菱電機住環境システムズ株式会社 三菱電機住環境システムズ株式会社 三菱電機住環境システムズ株式会社 三菱電機住環境システムズ株式会社 三菱電機住環境システムズ株式会社 三菱電機住環境システムズ株式会社

携帯電話・PHS・IP電話の場合 家電品の購入相談・取扱い方法 **61** 0120-139-365 (***)

三菱電機お客さま相談センター

ロ解談理り

受付時間365日24時間

三菱電機住環境システムズ株式会社

受付時間365日24時間 多理器 🗌 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

東日本 修理受付センター | FAX(03)3424-1115 | FAX(04)3424-1115 | (有料) 西日本 修理受代センター FAX (06) 6454-3900 (有料) 携帯電話・PHS・IP電話の場合 |東海・北陸・関西 | 6| |中国・四国・九州 | 5| 北海道・東北 関東甲信越

0120-56-8634 (##)

三菱電機修理受付センタ

www.melsc.co.ip

K13A

7

69

7. 据付工事編

取扱説明書

MEMO

